

GAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДУ



**Модель
LM-S005L**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА GAL

Модель LM-S005L


Универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления способен одновременно управлять восемью устройствами, такими как, телевизоры, LCD и плазменные панели, проекторы и проекционные телевизоры, DVD проигрыватели и рекордеры, домашние кинотеатры, видеомагнитофоны, ресиверы спутникового, кабельного, эфирного цифрового телевидения, различные аудиоустройства и т. п. Он содержит большую базу кодов различных устройств, а также имеет функцию обучения.

Функция обучения означает процедуру, при которой пульт запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они могут быть считаны с оригинального пульта ДУ.

Перед началом работы ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием настоящей инструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

В комплект поставки входят универсальный пульт и инструкция по эксплуатации.



	Кнопка «POWER» для отключения питания
	Кнопка «MUTE» для отключения звука
	Индикаторная лампа
	Кнопка макро (DIY)
	«MENU» - кнопка вызова меню «GUIDE» - кнопка вызова электронного программного гида «EXIT» - кнопка для выхода из меню «OK» - кнопка подтверждения выбора ◀▶ ▲▼ - кнопки для перемещения курсора
	Цветные контекстные кнопки
	■ - кнопка «СТОП» («STOP») ▶ - кнопка «Воспроизведение» («PLAY») ● - кнопка «Запись» («REC») ◀ - кнопка «Перемотка назад» («REWIND») ⏸ - кнопка «Пауза» («PAUSE») ▶▶ - кнопка «Перемотка вперед» («FAST FORWARD») ▶▶ - кнопка «Листать вперед» («FORWARD») ◀◀ - кнопка «Листать назад» («REWIND»)
	Цифровые кнопки
	Кнопка переключения внешних входов оборудования ("AV")
	-VOL+ - кнопки регулировки громкости -CH+ - кнопки переключения каналов
	Кнопки выбора устройства для управления



ВОЗМОЖНОСТИ

- несколько режимов настройки: выбор кода по производителю, ввод кода вручную, поиск кода, обучение при помощи оригинального пульта ДУ.
- восемь устройств для одновременного управления
- макро функция
- большие удобные кнопки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- пульт
- инструкция

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Откройте крышку батарейного отсека, отжав фиксатор. Аккуратно, соблюдая полярность, установите две батареи типа AAA в батарейный отсек. Если пульт не был ранее настроен для работы с Вашими устройствами, необходимо выполнить процедуру настройки.

Данные программирования сохраняются в памяти устройства при отсутствии питания.



Не забывайте менять батареи, по меньшей мере, один раз в год.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА

Настройте пульт для работы с необходимыми устройствами. Для этого можно использовать несколько способов. После сохранения кода включите Ваше устройство, например телевизор, переключите пульт в режим управления ТВ при помощи кнопки «TV» и проверьте функционирование всех кнопок на универсальном пульте. Если какие-либо кнопки не работают должным образом, то попробуйте подобрать другой код. Если это не помогло или вовсе не удалось подобрать код устройства, Вы можете обучить кнопки универсального пульта при помощи пульта оригинального, используя функцию обучения.

ВВОД КОДА ВРУЧНУЮ

Найдите марку своего устройства в списке кодов. Каждой марке устройства соответствует один или несколько четырехзначных кодов. Попробуйте ввести разные коды для достижения наилучшего результата.

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите четырехзначный код устройства. При вводе каждой цифры индикаторная лампа мигает и после ввода четвертой цифры погаснет, а код сохранится в памяти пульта.

Если вводимый Вами код неверный, лампа моргнет дважды и будет продолжать гореть, пока Вы не введете верный код.

ПОИСК ПО НАИМЕНОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Найдите производителя устройства в списке торговых марок в таблице. Каждой цифровой кнопке соответствует одна фирма. В этом режиме поиск осуществляется в пределах выбранных фирм. Продолжительность цикла поиска в этом режиме существенно сокращается по сравнению с автоматическим поиском.

Включите телевизор и направьте на него пульт.

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV». Затем нажмите и удерживайте цифровую кнопку «1» (в таблице этой цифре соответствует Philips, а для «2» - это Thomson и т.д.).

Пульт начнет посыпать сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания каждые две секунды. Во время посылки сигнала лампочка мигает. Когда телевизор отключится, отпустите обе кнопки. Индикаторная лампа погаснет, а код устройства сохранится в памяти пульта.



Во время поиска можно отпустить одну из кнопок.

0

1

2

3

4

Sanyo

Philips

Thomson

Grundig

Samsung

5

6

7

8

9

-/--

LG

Sony

Panasonic

Toshiba

Sharp

Hitachi

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕБОР КОДА ВРУЧНУЮ

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки.

Включите телевизор и направьте на него пульт.

Для подбора кода используйте кнопки «CH+» или «CH-». Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку, пульт посыпает сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания («CH+») или убывания («CH-»), соответственно. Во время посылки сигнала лампочка мигает.

Когда нужный код будет найден, Ваш телевизор отключится. Нажмите кнопку «OK», индикаторная лампа погаснет, а код сохранится в пульте.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА

Включите выбранное Вами устройство, например, телевизор и направьте на него пульт.

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки.

На пульте нажмите однократно кнопку «POWER». Пульт начнет посыпать сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания каждые две секунды. Во время посылки сигнала лампочка мигает.

Когда телевизор отключится, быстро нажмите кнопку «OK». Индикаторная лампа погаснет, а код устройства сохранится в памяти пульта.



Вы можете изменить направление автоматического поиска при помощи кнопок «CH+» и «CH-» в сторону возрастания или убывания, соответственно.

Каждый раз, когда Вы начинаете автоматический поиск, он начинается с последнего из сохраненных кодов.

После завершения цикла индикаторная лампа погаснет, а режим поиска отключится. Продолжительность цикла поиска может достигать 30мин.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ

Включите выбранное Вами устройство, например, телевизор и направьте на него пульт.

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV». Через несколько секунд пульт начнет посыпать сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания каждые две секунды. Во время посылки сигнала лампочка мигает. Когда телевизор отключится, отпустите кнопку. Индикаторная лампа погаснет, а код устройства сохранится в памяти пульта.

ИНДИКАЦИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО КОДА УСТРОЙСТВА

Нажмите однократно нужную кнопку выбора устройства, например, «TV».

Нажмите и удерживайте кнопку «Power». Затем нажмите и удерживайте одну из цифровых кнопок от 1 до 4. Количество вспышек индикаторной лампы соответствует цифре кода.

- при нажатии «Power» + «1» выводится первая цифра кода;
- при нажатии «Power» + «2» выводится вторая цифра кода;
- при нажатии «Power» + «3» выводится третья цифра кода;
- при нажатии «Power» + «4» выводится четвертая цифра кода.



Если индикаторная лампа мигнет 10 раз, это означает цифру «0».

Вы можете записать карандашом сохраненные коды на внутренней стороне крышки батарейного отсека. Это может пригодиться в дальнейшем.

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ


Нажмите и отпустите нужную кнопку выбора устройства, например, «TV». Лампа однократно мигнет.

Нажмите и удерживайте кнопку «LEARN». Через три секунды, когда индикаторная лампа начнет непрерывно светиться, отпустите кнопку. Пульт вошел в режим обучения.

Расположите Ваш оригинальный пульт и пульт универсальный напротив друг друга (сенсор к сенсору) на расстоянии 1-2 см.

На Вашем оригинальном пульте нажмите нужную кнопку, например, «Menu». Если обучение прошло успешно, индикаторная лампа на универсальном пульте начнет мигать. Нажмите однократно кнопку «Menu» на универсальном пульте. Если индикаторная лампа начнет светиться непрерывно, значит, назначение кнопки прошло успешно и пульт ожидает новую команду для обучения. Если же индикаторная лампа мигнет два раза и погаснет, значит, память переполнена и требуется очистка от ненужных данных обучения.

Повторите операцию для обучения всех нужных кнопок. Для выхода из режима обучения нажмите однократно кнопку «Learn». Индикаторная лампа должна при этом погаснуть.

оригинальный пульт**универсальный пульт
GAL**

2 см

**УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБУЧЕНИЯ****ОЧИСТКА ДАННЫХ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ КНОПКИ**

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем, нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9990». Нажмите кнопку, которую нужно очистить. Если индикаторная лампа медленно мигнет два раза, это означает, что стирание прошло успешно, а если она мигнет быстро, это означает, что у соответствующей кнопки отсутствуют данные обучения. При необходимости повторите процедуру стирания для других кнопок.

ОЧИСТКА ДАННЫХ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем, нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9991». Индикаторная лампа мигнет два раза. Данные обучения для «TV» очищены.

ОЧИСТКА ВСЕХ ДАННЫХ ОБУЧЕНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку «TV», затем, нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9995». Индикаторная лампа мигнет два раза. Данные обучения универсального пульта полностью очищены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**ПРИОРИТЕТ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ**

После активации этой функции, кнопки «Vol+/Vol-/Mute» управляют телевизором в режиме работы с другим устройством. Например, для управления звуком в режиме DVD непосредственно на телевизоре кнопками «Vol+/Vol-/Mute», нажмите и удерживайте кнопку «DVD», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки.

Введите код «9100», при этом индикаторная лампа мигнет два раза.

Нажмите однократно кнопку «TV». Индикаторная лампа мигнет два раза. Функция «Volume lock» активирована.

Для отключения функции «Volume Lock» нажмите и удерживайте кнопку «DVD», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9110», при этом индикаторная лампа мигнет два раза и погаснет. Функция отключена.



Функция «Volume Lock» действительна только для телевизора.

ПРИОРИТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ КНОПОК

После активации этой функции, кнопки «Play/REW/F.F/REC/STOP/PAUSE» могут управлять видеомагнитофоном или DVD проигрывателем в режиме «TV».

Например, для управления DVD проигрывателем в режиме «TV» при помощи кнопок «Play/REW/F.F/REC/STOP/PAUSE», нажмите и удерживайте кнопку «TV», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9120», при этом индикаторная лампа мигнет два раза. Нажмите однократно кнопку «DVD». Индикаторная лампа мигнет два раза. Функция «Transport key punch through» активирована.

Для отключения этой функции нажмите и удерживайте кнопку «TV», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9130», при этом индикаторная лампа мигнет два раза. Функция отключена.

БЛОКИРОВКА ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК

Эта функция предназначена для предотвращения изменения настроек пульта при случайном нажатии клавиш.

Для включения блокировки нажмите и удерживайте кнопку «OK» около 7 секунд. Когда индикаторная лампа медленно мигнет два раза, отпустите кнопку. Блокировка успешно включена.

Для отключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку «EXIT» около 7 секунд. Когда индикаторная лампа медленно мигнет три раза, отпустите кнопку. Блокировка успешно отключена.

ФУНКЦИЯ МАКРО

Эта функция позволяет выполнить несколько команд нажатием одной кнопки «DIY» (Do-It-Yourself).

Например, для просмотра DVD фильма, нужно выполнить ряд операций: включить телевизор, DVD проигрыватель, переключить телевизор в режим просмотра от внешнего источника.

Для реализации этих функций нажмите и удерживайте кнопку «TV», затем нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите четырехзначный код «9960». Индикаторная лампа, мигнув два раза, начнет светиться непрерывно. Пульт готов к настройке в макро режиме.

Далее нажмите последовательно следующие кнопки:

- «TV», «POWER» (включение телевизора);
- «DVD», «POWER» (включение DVD проигрывателя);
- «TV», «INPUT» (переключение телевизора в режим просмотра от внешнего источника).

Нажмите кнопку «OK» для сохранения.



Функция Макро позволяет использовать, максимум, 13 операций в зависимости от объема свободной памяти.

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем, нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9300». Индикаторная лампа мигнет два раза. Исходные настройки пульта восстановлены.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Производитель Вашего устройства не указан в списке кодов.	Используйте другой способ подбора кода: перебор, автоматический поиск, функция обучения.
Пульт не реагирует на нажатие кнопок, индикаторная лампа не светится.	Установите новые батареи типа AAA.
Устройство не реагирует или неправильно реагирует на команды пульта.	Возможно, код указан неправильно. Попробуйте ввести другой код производителя вашего устройства или воспользуйтесь методом поиска еще раз, чтобы найти правильный код.
Устройство не реагирует на кнопки регулировки громкости «-Vol+»	Возможно, установлен приоритет регулировки для телевизора. При необходимости отключите эту функцию.
При попытке настроить пульт данные не сохраняются	Возможно, включена Функция блокировки настроек. Для отключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку «EXIT» около 7 секунд.
Возврат к заводским настройкам	Нажмите и удерживайте нужную кнопку выбора устройства, например, «TV», затем, нажмите кнопку «Power». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Введите код «9300». Индикаторная лампа мигнет два раза. Исходные настройки пульта восстановлены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ВxШxГ), мм - 214x50x25

Вес, нетто, г - 110

Количество устройств для одновременного управления – 8

Количество кнопок – 48

Рабочее расстояние – не менее 8 м

Угол передачи - не менее 30°

Питание - Две батареи AAA

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, претерпевшие механические повреждения.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Срок службы изделия 3 года.

Произведено в Китае.

Производитель: Шова Индастриз (Шанхай) Лтд, 23 Ворлд Плаза, 855 Пудонг Саус Рд, Шанхай, Китай

ПРИМЕЧАНИЕ.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Список кодов TV

888	0471 0701
A.R. Systems	0061 0601 2881 0661 0751
Accent	0021 0061 2881
Acer	2961 3281
Acoustic arch	2911
Acura	0021
Adcom	1061
Addison	1181 0201
ADL	2181
Admiral	0171 0231 1191 0821 0471
Advent	1901
Adyson	0081 2051
AEA	0061 2881
AEG	2501 1031 1951
Agashi	2051 0471 0081
AGB	1611
Aiko	0021 0061 2881 2051 0641 0041 0711 0121 0311 0291 0471 0081
Aim	0061 0121 0701 2881 1521 0341 1651 1701 1301
Airis	3221
Aiwa	0981 2341 2581 2401
Akai	0021 0311 0341 2881 0061 0641 2741 2431 0711 1481 0291 0041 0351 1241 2641 0121 1521 0231 0701 1421 1351 1611 1341 0991 0911 0771 3121 0081 1091 2051 0471 0281 0651 1031 2001 2581 0761 1151 2421 2271 2601
Akashi	2151 0021
Akiba	0351 0481 0751 0061 2881
Akira	0821
Akito	0061 2881
Akura	0061 0351 0471 2881 1271 0701 0021 0481 1351 2621
Alaron	2051
Alba	0021 0061 2001 2881 0051 1351 0351 0821 1371 0641 1271 0621 2051 0431 0231 0811 2581 0731 2601
Alfide	1241
Alkos	0041
All-Tel	1881
Allorgan	0081
Allstar	0061 2881
Ambassador	0271
Amplivision	0081 1371 0531
Amstrad	0021 0271 0061 1611 0471 0671 0641 0351 0701 0711 2881 2001 1151 2621
Anam	0061 2881 0021 1161 1871
Anam National	0061 2881 1161
Andersson	1951 2041
Anglo	0021 0471
Anitech	0021 0471 0061 2881 0481 0191
Ansonic	1371 0061 2881 0021 1271 0661 0231 0191 0891 0461 0431 2381 1621
AOC	0021 0101 0171 0201 0281
Aolingpike	0471 0701
Apollo	0761
Arc en Ciel	0211
Arcam	2051 0081
Ardem	1221 1351 0061 1101 2881
Aristona	2881 0061
Arthur Martin	0231
ASA	1621 0181 0581 0111
Asambal	2721
Asberg	0061 2881 0191
Asora	0021
Astra	0061 2881
Asuka	0351 0081 2051 0471 0481
ATD	1301
Atlantic	0061 2881 2051 0531 0461
Atori	0021
Auchan	0231
Audiosonic	0021 0061 0661 1721 0211 2881 1351 1341 0081 1371 0561 0471 0351 1221 2191
Audioton	0081 1221 1371 0471
audioworld	1301
Aumark	0101
Autovox	0081 0431
AVP	2581
AWA	0021 0031 0051 0661 0701 0061 2881 2051 1031 0081 0201 0471 3021
Axxent	0021
Axon	1351
B&D	2181
Baier	1901
Baihe	0021 0471 0701
Baile	0001 0021 0661 1211
Baird	0211 2651 0301 0121 0131 0081 0341 2091
Bang & Olufsen	0951

BaoHuashi	0471 0701
Baosheng	0021
Barco	0231
Basic Line	0021 0661 0061 0351 0231 1271 2881 0481 0081 0751 0571 2001
Bastide	0081
Bauer	1701 0021
Baur	0021 0061 0311 0791 0881 0011 2881 0291 2401
Bazin	0081
Beaumark	0281
Beijing	0001 0021 0341 0371 0471 0661 0701 0801 1211 1741
Beko	1371 1351 0041 1221 1341 0061 0821 2001 2881 1031 1821
Belson	2071 2711
Bennett	2881 0061
BenQ	2511
Beon	0061 2881 0821
Berthen	1271
Best	0561 1371
Bestar	0061 2881 1371 0661
Bestar-Daewoo	0661
Binatone	0081
Black Diamond	1001 1721 2001 2881 1741 1521 1951
Black Panther	0191
Black Star	0431
Black Strip	0041
Blackway	0481 0351
Blaupunkt	0011 0291 0881 0551 0401 0331 0751 0261 0051
Blue Sky	0061 0351 2881 1271 1351 2001 0811 1341 2411 0481 0751 2581 2071 1821 2971
Blue Star	0481
Bondstec	0431
Boots	0081 0021
Bosch	0531 0401
BPL	0061 0481 3111 2881 2721 2841 0341 2551 2811 2691 2791 3131 3391 3251 3101
Brandt	0211 1061 0441 0491 2651 0961 2981
Brandt Electrique	0491 0441
Brinkmann	0061 2881 1271 2661 0821 1221
Brionvega	0061 0671 2881
Britannia	2051 0081
Brother	0471
Brunn	1221
BSR	0231 0311
BTC	0351
Bush	0021 1001 0051 2001 0061 1201 3231 0351 1351 0481 1271 0621 0231 0641 0661 2661 1301 1191 0471 0311 0811 0341 0081 2501 2881 2521 2581 1591 2421 2271 2341 3401
Caihong	0021
Caishi	1971
Canton	0351
Capsonic	0471
Carad	1011 0061 2881 1271 2001
Carena	0751 0061 2881
Carrefour	0051 0111 0061 2881
Carver	0261
Cascade	0021 0061 2881
Casio	0061 2881 0231
Cathay	0061 2881
CCE	0061 0081 2881 2641
CE	2721
Celestial	1711 1721 1741 2681
Centrex	1631 1971
Centrum	2001
Centurion	0061 2881
Century	0431
CGE	0141 0251 0431 0821 1371 0231
Changcheng	0001 0021 0471 0661 0701 1211
Changfei	0021 2641 0661
Changfeng	0471 0701 1521
Changhai	0021 2641
Changhong	2681 1721 0021 0471 0871 1741
Chengdu	0021
Ching Tai	0021
Chun Yun	0021
Chunfeng	0021 0471
Chung Hsin	0201 0051
ChungFeng	0701
Chunsun	0021
Cimline	0021 0351
Cinema	1241
Cinex	1151 2501
Citizen	0101
City	0021
Clarivox	0061 0821 2881 0111 0191
Clatronic	0061 0431 1371 0641 1351 0351 0471 2881 0081 0021 0191 0531 1151 1031 1951
Clayton	2001
CMS	2051

CMS hightec	0081
Cobolt	1971
Combitech	2581
Concorde	0021
Condor	0531 0061 1371 2881 2051 0021 0481 0191 0431 0821 0891 0231 0471
Conia	1531 1741 2711 1721
Conrac	1821
Conrad	0061 2881
Conrowa	0021 0471 0701 1301 1521 2031
Contec	0021 2051 0051 0031 0471 0061 2881
Continental Edison	0211 0491 0811
Cosmel	0021 0561 0061 2881
Crosley	0141 0431 0251 0231
Crown	0021 1331 0061 1371 1221 2881 0821 0811 1351 1031 1241 1341 0341 1181 0571 2001
Crown Mustang	1241
CS Electronics	2051 0351 0431
CTC	0431
CTX	2511
Curtis Mathes	0101 0171 0241
Cybertron	0351
Cytronix	2321
D-Vision	0061 2621 2881
Daewoo	1111 1211 0661 2411 0861 0061 2881 0021 2051 0351 0081 1891 0281 0261 2531 2581 1931 0201 2931 3361 1901 1881 1241
Dainichi	0351 2051
Daitsu	2891
Danichi	0351
Dansai	0061 2881 0471 0041 2051 0021 0051 0081 0341
Dansette	0701
Dantax	1371 1221 1351 1031 1341 2581
Datsura	0341
Dawa	0021 0061 2881
Daytek	1301 2101 1651 3021 1241 3011
Dayton	0021 2101 3011
Daytron	0021 0661 0061 2881
Dayu	0661 1211
de Graaf	0341 0071 0911 0231 1191
DEC	1661 2151 1971
Decca	0061 0121 1611 2881 0081 1891 1051 2581
Deitron	0061 2881 0661 0351
Dell	2281
Denko	0471
Denver	0061 2881 1031 2061 1281
DER	0301
Desmet	0531 0061 2881 0021
Diamant	0061 2881
Diamond	0471 1301 0021 1731 2051 0641 2151 1721
Digatron	0061 2881
Digihome	2041
Digiline	0061 2881 0181 1271
DigiLogic	0061 2881
Digitex	1721
Digitor	0061 2881 1941 1871
Digivision	0311
DigiX	1931
DiK	0061 2881
Dixi	0021 0061 2881 0431 0081
DL	1971 1631 0061 1281 1881
DMTECH	3411 2951
Domeos	1271
Domland	0691
Dongda	0021
Donghai	0021
Dream Vision	2481
DSE	1941 1871 2501 1721
DTS	0021
Dual	2661 0081 2651 0061 2881 0461 0601 0691 0231 1891 1091 2041 2001
Dual Tec	0081
Dumont	0111 1621 0191 0081 0121
Dunai	0231
Durabrand	0061 0281 2381 2881
Dux	0061 2881
DVX	1971
Dynatron	0061 2881
e:max	1031
Easy Living	2271 2421
Ecco	1581 1651
ECE	0061 2881
Edison-Minerva	0811
Elbe	0461 0721 0671 1371 0231 0061 2881 0351 0291 0891 1011 0081 1611 0311 2251
Elbe-Sharp	1611
Elcit	0431 1611 0191 0231
Elekta	0021 0061 2881 0471 0481
Elfunk	2121 2001
ELG	0061 2881

Elin	0061 2051 0911 2881 0181 1621 0311 0231 0021
Elite	0351 0061 0531 2881
Elman	0191
Elta	0021 0471 2051
Emco	0431
Emerson	0271 0281 1351 0431 0061 2881 0641 0111 0481 0531 0311 2411 1221 1371 0231 0541 1271
Emperor	0481
Enzer	1521
Erae	2991
Erres	0061 2881
ESC	0061 2881 0081
Estèle	0231
Ether	0021
Etron	0001 0021 0061 2881 0231 1721
Eurofeel	0471 0081
EuroLine	0061
Euroman	2051 0471 0061 2881 0081 1371
Europa	0061 2881
Europhon	0061 1611 0191 0231 0081 2881 0431 2051
Evesham	2271 2421
Excel	0061 2881
Expert	0461 0231
Exquisit	0061 2881 0431
Fagor	0061 2881
FairTec	2071
Family Life	0061 2881
Feilang	0021
Feilu	0021
Feiyan	0471 0701
Feiyue	0021
Fenner	0661 0021
Ferguson	0061 0131 0211 1061 0491 0441 2651 0961 0301 2881 0041 1181 1621 0201 0311 0911 0731 2001 3211 2341 2581
Fidelity	0231 2051 0791 0311 1191 0061 2881 0641 0701 0301 0471 2581
Filsai	0081
Finlandia	0341 0581 0911 0311 0231 1191 0121 0491 2651 0091 0061 0181 0111 1621 0121 2881 1351 0581 0891 1611 0081 0231
Finlux	1341 0191 1091 0841 0771 2501 0761 0821 1031 1051 1821
Firstar	0021
Firstline	0021 0061 2051 2881 0081 0661 0431 1271 0541 1351 0231 2411 0191 0891 0121 0341 0311 2001 2071 1821 2971 1951 2991
Fisher	1621 0081 0051 0341 1371 0941 0091 0311 0231 0121
Flatdisplays	2701
Flint	0061 0751 2881 1011 0121 0351 0471
FNR	0191
Fonda	2831
Force	2041
Forgestone	0301
Formenti	0061 0231 0531 2881 1221 2051
Formenti-Phoenix	2051 0531
Fortress	0171
Fraba	0061 2881 1371
Friac	0021 0061 2881 0191 1371 0861 1171 1011
Frontech	0231 0431 0471 1191 0081 0021
Fujimaro	1881
Fujitsu	1261 0121 0191 1861 0081 0231 0021 0601 0061 2881 0311 0461
Fujitsu General	0021 0081 0231
Fujitsu Siemens	2321 2421 2271 3001 1951 1821
Funai	1271 0471 0701
Furi	0471 0701
Furichi	2151
Futronic	0471 1661 2151
Future	0061 2881
G-Luxon	3221
Galaxi	0191 0061 2881 0311 0231
Galaxis	1371 0821 0061 0191 2881
Galeria	0021
Gateway	2511
GBC	0231 0021 0661 0351 1191
GE	2651 0281 0481 0961 0491 0211 0441 1061
Géant Casino	0231
GEC	0061 0231 0311 0121 0081 1611 2881
Geloso	0021 0431 1191 0231 0661
General	0211 0491
General Electric	2651 0491
General Tehnic	0021
Genesis	0021 0061 2881
Genexxa	0231 0351 0061 2881 0701 0021
Gericom	1881 2321 2771 2181 1931
Gevalt	2991
Giant	0081
Gintai	1391
Goldfunk	1271
Goldhand	2051
Goldline	0561
GoldStar	0001 0061 0021 0281 1371 0651 0081 0431 2881 2051 0231 0311 0211 1191 1031 0071 1351 1341 0751
Gooding	0811

Goodmans	1111 2421 0051 2001 2271 0061 0121 0861 0081 2881 1351 2651 1271 0641 2411 0661 0471 1611 0021 0811 0041 0771 0961 0441 0351 2581 2251 1211 2521 1931 2191 1281 3021
Gorenje	1371
GPM	0351
Gradiente	1181 0261 2731 0061 2881
Graetz	0231 1351 0311 0641 0061 0571 2881 1951
Gran Prix	1151
Granada	0061 0091 0121 2881 0341 0371 0081 0571 1611 0201 0051 0761 0441 0961 0231 1191 0361 2651 0911
Grandin	0061 0481 2881 0021 0231 1011 1351 1341 1271 0661 0531 0351 0751 2001 1881 2071 1931 3011 3031
Gronic	0191 0081 0231
Grundig	0011 0021 0051 0061 0111 0281 0291 0721 0731 0811 0871 0881 2881 1021 1241 1281 1371 1471 1651 2191 2201 2251 2341 2581 2601 2651 2991 3021 3441
Grunkel	1951
H&B	1821
Haaz	1651
Haier	1301 0471 1601
Haihong	0021
Haiyan	0471 0701
Halifax	0471 2051 0081
Hallmark	0281
Hammerstein	0471 0101
Hampton	2051 0081
Hanimex	0351 2581
Hankook	0281
Hanseatic	0061 0531 2881 0311 0861 2661 0231 1211 0481 0691 1111 1371 0021 0081 0651 1351 1821 1221
Hantarex	0021 1611 0061 2881 0191 2951 3141
Hantor	0061 2881
Harsper	1881
Harwa	1581 2091 2301
Harwood	0021 0701 0061 2881 0811
Hauppauge	0061 2881
Havermy	0171
HCM	0021 0481 0701 0061 2881 0081 0351 0821 0471
Hedzon	2881 0061
Hema	0081 0021
Hicon	3191
Hifivox	0211
Higashi	2051
Highline	0471 0061 2881
Hikona	0351
Himitsu	1601
Hinari	0021 0341 0051 0061 2881 0351 0231 0621 0731 0811 0471 2581
Hisawa	0481 0351 0751 1011 2581 1351
HiSense	2971 0341 0021 0871 1521 1741 2031 2121 1631 2881 3121 0361 2211 0021 0971 0051 0071 0201 0761 0231 2651 0081 0211 0321 0281 1611 0121 0781 0861 0061 0871 2881 0911 1191 1381
Hitachi	1111 1491 2001 1891 2031 0181 0841 2391 0311 0791 0771 1991 2451 2041 1911
Hitachi Fujian	0201 0361
Hitsu	0021 1011 0751 0351
HMV	0301
Höher	1351 2501 1881 1951
Home Electronics	1031
Hongmei	0021 0171 0471
Hongyan	0471 0701
Homymphon	0061 2881
Hoshai	0351 0751 0481
Hua Tun	0021
Huafa	0021
Huanghaimei	0021
Huanghe	0021
Huanglong	0021
Huangshan	0021 0471 0701
Huanyu	2051 0661 0471
Huaqiang	0471 0701
Huari	0471 0701
Hugoson	1961 2181
Hygashi	0081 2051
Hyper	0021 2051 0081 0431
Hypersonic	0311
Hypson	0061 0471 2881 0481 1351 1341 0081 0751 2581 2001 1271 1221 0061 1881 3201 2881 1651 2151 1521 2751 2241 1901 3361 2501
Hyundai	3301 3311
Iberia	0061 2881
ICE	0081 0471 0061 0641 0021 2881 0351 2051
Ices	0351 2051
Ict	0061 1891 2881
Igo	2781
IlSonic	3021
Iiyama	2181 1961
Imperial	0061 0141 0231 0431 1371 0821 0251 2881 2251 0891 0311
Imperial Crown	0001 0021 0471 0661 0701 1211
Indiana	0061 2881

InFocus	2021 2771
Ingelen	0231 0811 1011 1351 0311
Ingersoll	0021
Inno Hit	0021 0121 1611 0061 2881 0351 0081 0431 0191 0481 1951
Innova	0061
Innovation	2661 0061 2881
Innowert	1881 2321
inotech	1581 1721
Interactive	0061 2881 0791 0401 0231 0311 1371 0211 0891
Interbuy	0021 0061 0471 0431 0791 2881
Interfunk	0061 0231 2881 0431 0311 0791 0401 1371 0211 0551
Internal	0061 2881 0861 0661 2411
International	2051
Intervision	0061 0481 0081 0191 0751 0471 0641 0651 2661 1221 1371 0691
Irradio	0811 0351 0231 0431 0021 2881
IRT	0021 0061 2881 0351 0431 0641
Isukai	1301
ITC	0351 0061 2881 0481 0751
ITS	0081 0531
ITT	0061 0641 0351 0481 0471 2051 0021 2881
ITT Nokia	0231 0311 0771 0911 0761 0301 0581 0571 0341 1011
ITV	0311 0911 0231 0761 0771 0581 0341 0571 1031 1011 1091 1191
JDV	0471 0061 2881 0431 0661
Jean	2621
JEC	0051 1391 0021
Jialicai	0041
Jinfeng	0021 0471 0701
Jinque	0341 0371
Jinta	0021 0471 0701
Jinxing	0021 0471 0701
JMB	0021 0471 1301 1741
JNC	0061 0861 1111 0661 2881 0731 2581
Jocel	3411 1901
Jubilee	1331
Juhua	2881
JVC	0471 0701
Kaige	0051 0171 0301 0351 0641 0821 0871 1031 1161 1181 1261 1451
Kaisui	2731 3481
Kambrook	0021 0471 0701
Kamp	0021 0351 2051 0481 0061 0081 2881 0751
Kanghua	0651
Kangli	2051
Kangyi	2551
Kapsch	0001 0021 0471 0661 1211
Karcher	0231 0311 0461 1621
Kathrein	0061 2881 1371 1011 0231 0481 0191 0471 1591 1351 2501 1031
Kawa	2881 0061
Kawasho	0641
KB Aristocrat	1161 0061
Kendo	2051
Kennedy	0641 1011 0671 2881 0231 2661 0791 1371 0651 1191 0891 0191
Kennex	0431 1151 2001 2381 1221
Kenwood	0231 0721
KIC	2001
Kingsley	0181
Kiota	0081 2641
Kioto	2051
Kiss	0001
Kiton	2881 0061 1271
KLL	0201
Kneissel	1681
Kobra	0061
Kolin	0061 0461 1371 1011 0891 0661 0861 2881 0721 0671 2581
Kolster	3191
Kongque	0201 0051
Konichi	0061 2881 0191 0431 0351
Konka	0021 0471
Kontakt	0021
Korpel	0061 2881
Korting	0061 1371 0531
Kosmos	0061 2881
Kotron	0701 0471
Koyoda	0021
KTV	0081
Kuale	0021 0471 0701
Kuba	0231
Kuba Electronic	0231
Kulun	0021
Kunlun	0341 0371 0471 0661 1211
Kyoshu	0701 0821 0471
Kyoto	0231 2051 0081
L&S Electronic	1881 1351
LaSAT	1221 1371
Lavis	2001 0061 0231
Leader	0021
Lecson	0061 2881

Legend	0021 0561
Lemair	0891
Lenco	0061 1391 0021 0231 0661 2881 1621 1281 2001
Lenoir	0021
Lesa	0431
Levis Austria	0061 2881
Lexsor	2091
Leyco	0061 0471 0121 2881 0001 0021 0061 0081 0101 0201 0211 0231 0281 0311 0431 0651
LG	2881 1031 1131 1301 1341 1351 1371 1761 1851 2051 2071 2261 2801 2851 2921 3081 3471 3501 3531 3591
Liesen & Tter	0061 0401 2881
Liesenkotter	0061 0401 0331 2881
Lifetec	0061 0021 2661 0661 1271 0791 1171 2001 1891 2881 0351 0471 1261 2271 2421 1351
Lloyd's	0001 0021
Local Calcutta TV	3171 2831 2841 2721
Local Chennai TV	0641 3171 0471 0991 3261 2831 3051 3091 0021
Local Delhi TV	2741 3231 3171 3261 2831
Lodos	2001 2041
Loewe	0791 1101 1641 0061 2881 1171 1371 0671 1611
Logik	0001 0031 0101 1301 1581 0021 0301 0471 0641 1931 2181 2001
Logix	1271 2661
Longjiang	0471 0701
Luker	2621
Luma	0061 1191 0231 0891 2881 0661 0021 0671 0461
Lumatron	1191 0061 2881 0671 0231 0461 0311 0081 0471 0131
Lux May	0061 0021 2881
Luxor	0321 1951 0311 1191 0771 0841 0341 0911 0231 0581 0761 2001 0081 1091
LXI	0281
Madison	0061 2881
Magnadyne	0191 0431 1611 0231
Magnafon	0191 1611 2051 0131
Magnavox	0061 2881 0051 1651 1631
Magnum	1151 1351 0061 2881 1341 2311
Mandor	0471
Manesth	0061 0081 2881 0471 0531 0041 0231 1191
Manhattan	0061 1901 2881 1271 2001 2891 0231 1591
Marantz	0061 2881 0701 3311
Mark	0061 2881 0081 2051 0661 0021 1351 1341
Master's	0861 0061
Masuda	0351 0641 0021 0471 0061 0081 2881
Matsui	0021 0061 0031 2881 0041 0811 0051 0121 0271 0341 0621 0081 0641 0731 0711 1611 1191 0751 0231 0091 0011 0291 0441 1351 2581 2001 2341
Matsushita	1161
Matsuviama	1281
Maxam	0471
Maxdorf	1581
Maxim	2621 2501
MCE	0021
ME	2721
Mediator	0061 2881
Medion	0061 1271 1351 2001 1821 2661 2881 0791 1891 1301 2581 2381 2521 2271 2421 1931 2311 2341
Megas	1011
Megatron	0281
MEI	2001 0061 2881
Meile	0471 0701
Melectronic	0021 0581 0061 0791 1621 0211 2651 0231 0431 0181 0081 0491 0661 0771 0841 2051 0891 2881 1111 0311 0291 0011 1211 1351 3401
Memorex	0021 0281 2001 1161 0101
Memphis	0561 0121 0021
Mercury	0001 0061 0021 1301 0471 2881 2641
Merritt	0911 0311 0231
Metronic	1061
Metz	0681 0881 0741 1511 0631 1951 0011 0291 0061 2881 1281 1271 2001 3321
MGA	0281 0061 2881 0351 1621
Micromaxx	0061 2881 1271 2001 2251 1821
Microstar	1821
MicroTEK	1721
Mikomi	2041
Minato	0061 2881
Minerva	0111 0811 0881 0011 0291 1611 0201
Minoka	0701 0061 2881
Mirror	2521
Mistral Electronics	0301
Mitsubishi	0201 0171 0791 0061 0281 0051 0301 0881 2881 0341 2001 2371
Mitsuri General	0231
Mivar	2051 1611 1371 1141 0081
Monaco	0021
Morgan's	0061 2881
Motorola	0171
MTC	0101 1371 0791 0231 2051 0311
MTlogic	1351 2191

Mudan	0021 0341 0371 0471 0701
Multibroadcast	0301
Multistandard	0191
Multitec	0061 2881 1221 1271 2001 2501
Multitech	0021 0191 1191 2051 1221 0061 0081 1371 2881 0431 0471
Murphy	1621 2051 0121 0231
Musikland	0061 0351 0431 2881
MyCom	3021 0281
Myryad	2881 0061
NAD	0241 0281 0311 0231
Naiko	0061 2621 1031 2881
Nakimura	0661 0061 2881
Nanbao	0021 0471 0701
Nansheng	0471 0701
Naonis	1191 0231
Narita	2621
NAT	0371
National	0371 0341 0871
NEC	0021 0031 0051 0061 0081 0261 0281 0471 0531 0661 0701 0751 0861 0871 2881 1181 1211 1281 1321 1561 2031 2481 2901 3551 0061 0291 1371 2881 2401 0551 0231 0401 0821 0431 0081 0891 0531 1191 0791
Neckermann	0061 0561 2881 0641 0231
NEI	2771 1881 3411 3001 2991 1901 3021 3041 2951
Neovia	0431 2581
Nesco	0061 2881
Netsat	0561
Network	0061 0021 2881 1011 0351 0481 1351
Neufunk	0061 0021 2881 2651 0081
New Tech	0351
New World	0021 1391 0281 0171
Newave	1681
Nfren	2051
Nicamagic	0121 0041 0351 0061 2881 2051 0081 0471 0561 0021 0051
Nikkai	1351
Nikkei	0281
Nikko	2831
Nippon	0801
Nishi	0191 0111 2051
Nobliko	0211
Nogamatic	0311 0231 0761 0771 0911 1031 0841 1091 0571 0341 0661 0581 0531 1011 0211
Nokia	0081
Nordic	0211 1351 1971 0491 2651 0961 0011 0061 2881 0441 0231 2421 2271
Nordmende	0231
Norfolk	0061 2881
Normerel	0061 2881
Novak	0061 0181 0661 2881
Novatronic	3041
Novita	0751 1301 1721 0061 2881
NU-TEC	0231 0311
Numberg	0231 0311 0341 0761 0911 0771
Oceanic	0471
Odeon	1371 0061 2881 0471 0121 0021
Okano	3021
Oidata	0471
Omega	1631 1971 1301
Omni	2721 0931 2781 2861 1181
Onida	0641 0991 0351 0711 0191
Onwa	0061 2881
Opera	1161 0241
Optimus	0171
Optonica	0061 2881
Orbit	3071 3291
ORcom	0061 0271 0731 0621 2881 2351 1351 0531 1171 0541 0031 1611 0021 0191 0471 0701 2341 2581 1931 2091
Orion	0061 0351 2881
Orline	1271 2001 0061 2881
Ormond	1611
Orsowe	0121 0351 0081 0471 0701 0061 0661 0621 2881
Osaki	0061 2881
Osio	0351
Oso	0121 0051 0351 0061 2881
Osume	0051 2401 0061 0081 0531 2651 0171 0791 0881 2881 0011 0291 0311 0211 0371 0431 0021 0481 1611 2661
Pace	2581
Pacific	0061 2881 1891 1351 2001 0731
Pael	2051
Palladium	1371 0061 0821 1171 0891 2251 1351 1891 0291 2401 0551 2881 0431 0401 0231 2661 0081 1191
Palsonic	0471 0701 1581 0061 1601 0081 0651 0351 1301 2881 0001 0821 2761 1591 2091 2301
Panama	0021 0081 0471 2051 0061 2881 0431
Panashiba	0001
Panasonic	0001 0061 0101 0201 0231 0281 0311 0341 0371 0631 0871 0911 2881 1161 1611 1841 1861 2361 2461 2551 0501
Panavision	0061 0891 2881

Panda	0021 0341 0371 0471 0701 0871 1301 1741
Papouw	0061 2881
Pathe Cinema	0231 2051 0531 1371
Pathe Marconi	0211
Pausa	0021
Peng Sheng	1971
Penney	0101 0281
Perdio	0531 0121 0231 0061 2051 0481 2881
Perfekt	0061 2881
Philco	0251 0141 0821 0431 0061 2881 0231 1371 0281 2661 0781
Philex	0301 0231
Philharmonic	0081
Philips	0021 0061 0151 0551 0201 0281 0291 0301 0311 0331 0391 0661 2881 1021 1081 1391 1571 2511 2651 3271 3451 0921 3541 3571
Phocus	2311 2191 1351
Phoenix	0061 2881 1371 1221 0231 0121 2051 0531
Phonola	0061 2881 0301 2051
Pilot	2881 0061 1331 1651
Pioneer	1551 0031 0241 0061 0211 0261 0231 1251 2881 0491 2871 1371 2651 0311 1221 0791
Pioneer	1371 1221
Plantron	0061 2881 0471 0021
Playsonic	1351 0061 0081 0571 1341 3401
Policom	0191 0211 0311 0231 0111 0141 0251 0881
Polytron	0481
Poppy	0021
Portland	0661 2411
Powerpoint	0811 0061 2881 1301 2711
Prandoni-Prince	0431 1611 0311 1191
Precision	0081
Premier	0021 0471
President	2151
Prima	0021 0471 0701 2301
Princess	1301
Prinston	2001
Prinz	0121 0311 0321
Profex	0021 0231 0311 1191
Profi	0021
Proline	0061 0541 2881 1061 1111 2251 0891 0121 1051 3021
Prosonic	0061 2881 1371 0661 0641 1271 1351 2051 0081
Protech	0021 0061 2881 0191 0081 0431 0471 0561 0821 1271 0481 0231 1221 2001
Proton	0001 0281 0021 1131
Provision	0861 0061 2881 2001 1351
PVision	2071 1901
Pye	0061 2881 0661 0701
Pymi	0021
Qingdao	0341 0371 0471 0701
Quadral	0351
Quasar	0431 1161 1881 0021
Quelle	0031 0061 2401 0111 0141 1621 0311 0701 0211 0881 0791 0291 0051 0081 0431 0401 0251 0331 0181 1271 2881 0011 0551 0471 2001 0581 0021
Questa	0051
R-Line	0061 2881 0231
Radialva	0211 0351 0231 0061 2881 0491 0561
Radiola	0061 2881 0081
Radiomarelli	1611 0431 0061 2881
RadioShack	0061 2881 0281
Radiotone	0021 0061 2881 1371 0821 0701 1151 1271 0471 2001
Rank	0111
Rank Arena	0051 0991 1521
RBM	0111
RCA	1061 0101 0171 0281 0961 0441 1041 2651 1251 1521
Realistic	0281
Recor	0061 0821 2881
Rectiligne	0061 2881
Rediffusion	0311 0911 0051 0581
Redstar	0061 2881
Reflex	0061 2881 2001 1271
Relisys	1881 1901 1911 2771 2101 2171 2321
Reoc	1351 1111 2411
Revox	0061 2881 1371
Rex	0231 0461 0471 1191 0891 0431
RFT	1371 0121 0471 0061 2881 1221
Rhapsody	2051
Ricoh	0061 2881
Rinex	1581 0821
Roadstar	0021 2001 0351 0471 0821 0061 2881 1351 1271 0481 2341 2061 2521
Rodex	0061 2881
Rover	0051 1911
Rowa	0061 0471 1301 0021 0081 1331 2051 1281 2881
Royal Lux	1371 0701 0441
Rukopir	2881 0061
Saba	0211 1061 0231 0491 0961 0441 2651 1611 0311 0851 0911 1161 1351
Sagem	1011 0751 0481 1771 1041 3351
Saige	0021

Saisho	0021 0031 1611 0271 0471 0081 0231
Saivod	0061 2621 2881 1951 1271 1331 2001
Sakai	0231
Sakyno	0751
Salora	0231 0321 0311 0911 1611 1191 0571 0341 0771 1051
Salsa	0441
Sambers	0191 1611
Sampo	0021 0051 0171 0281 1161 1391
Samsung	0021 0061 0081 0101 0121 0171 0231 0281 0341 0371 0471 0801 2881 1041 1061 1131 1281 1371 1741 2051 2111 2221 2641 2661 2671 3241 3341 3371 3771 0411 3601 3631 3661 3691 3721 3831 1231 1501 1751 1801 0901 1311 2291 1691
Sandra	2051 0081
Sanjian	0471 0701
Sansui	0061 1171 1421 2881 1651 0641 1411 3051 1871 2821 0991 0751 1941 1521 2991
Santon	0021
Sanyo	0341 2121 1391 0031 0051 0091 1371 0571 0121 2051 1621 0081 0941 0701 0021 0871 0231 0061 0201 2881 1221 0261 1321
Sanyuan	0021 0171
Save	0061 2881
Saville	2581
SBR	0061 2881 0301
Schaub Lorenz	0311 0911 1351 1031 1221 0661 2071
Schneider	0061 1891 0351 0431 2881 0641 2661 1271 0691 0601 0461 2651 0081 0311 2001 0231 1151 1351 2411 2581 2621 2341 0111
Scotch	0281
Scotland	0231
Scott	2061 0281
Sears	0281
Seaway	1111
Seelver	2881 2001 0061
SEG	0051 0061 0081 2881 0471 2001 1271 2381 0811 0021 0231 1111 0191 0431 0671 2051 1951 0351 2411 1351
SEI	0191 0271 1611 2401 0231 0061 2881
Sei-Sinudyne	0191 1611 2401 0061 2881
Seitech	2181
Seleco	0231 0461 0671 1191 0891 0641 0051 0471 0581 0721
Sencora	0021
Sentra	0041 0351 0021
Serino	1011 0751 2051 0171
Shancha	0471 0701
Shanghai	0021 0341 0371 0471 2641 0701
Sharp	0051 0171 0301 0331 0451 1611 1181 1551 1951 2081 2371 0021 1161 0551 3611 3641
Shen Ying	0021
Shencai	0021 0471 0701
Sheng Chai	0021
Sheng Chia	0021 0171
Shenyang	0021 0471 1521
Sherwood	0021
Shintoshi	0061 2881
Shivaki	0061 2881 0731 0661 0281
Show	0821 0021 0121
Siarem	0191 1611 0231
Siemens	0061 0291 0011 0881 0551 0401 0331 2881 0311
Siera	0061 2881 1281
Siesta	1371
Silva	0061 2881 2051 0311 1151
Silva Schneider	2501
Silver	0051 0061 0751 0311 2881 1341 0231
SilverCrest	2001 0061 2881
Singer	0021 2431 0061 2881 0191 0431 0721 0441 0231
Sinotec	1581
Sinudyne	0191 0271 1611 0231 0311 2401 0061 2881 2581
Sky	0061 0481 1931 0281 2881 3071
Skymaster	0181
Skysonic	1521
Skyworth	0061 2881 0021 0471 1301 1411 1521
Sliding	1881 1931 3011 3031 1681
SLX	1271
Smaragd	0811
Soemtron	1881 2321
Sogera	0531
Solavox	0231 0311 0121 0911 0061 2881
Sonawa	0351
Sonber	0191
Songba	0021
Soniko	0061 2881
Soniq	3191
Sonitron	0341 1371 0571 0081
Sonneclair	0061 2881
Sonoko	0021 0061 2881 0471 0481 0081
Sonorol	0231 0341 2401 0911 0311 0481
Sontec	0061 2881 1371 0021
Sony	0031 0051 0061 0141 0171 0191 0261 0611 2881 1161 1791 1981 2331 2401 2471 3381 3701 3621
Sound & Vision	0191 0351 0661 0061 2881

Soundesign	0281
Soundwave	0061 0821 2881 0531 1341
Sowa	0101 0371 0051 0281
Soyea	1581
Spectra	0021
Ssangyong	0021
Staksonic	0021
Standard	0021 0061 0081 2881 0351 2001 0531 0661
Starlite	0021 0231 0061 2881 0471 0701
Stenway	0481 0351
Stern	0231 0461 1191 0471 0891 0721
Stevison	2621 2501
Strato	0061 2881 0471 0021
Strong	1951 2041 2001 0061 2881 2701
Stylandia	0081
Sunic Line	0061 2881
Sunkai	0541 0621 0751 0351 1011 0061 2881 0811 1881
Sunstar	0641 0061 2881 0021 0471
Sunwatt	0751
Sunwood	0061 2881 0021
Superla	1611 2051 0081
Supersonic	0341 2881 1301 0471 1701 0751
SuperTech	0021 2051 0061 2881 0351
Supra	0281 0661 0021
Susumu	0351 0441 0491
Sutron	0021
SVA	1281 1881
Svasa	1701
Swissline	0431
Swisstec	3071 1931
Sydney	2051 0081
Synco	0051 0101 0171 0281
Sysline	0061 2881
Sytong	2051
T+A	0741
Tacico	0281 0021
Tai Yi	0021
Taishan	0021 0661
Tandberg	0631 0891 0211 0561 0671 0311 0231
Tandy	0351 0121 0171 0081 0231 0431
Targa	2991
Tashiko	0051 1391 0081 1161 0261 2051 0231 1191
Tatung	2501 0021 0051 0061 2881 0121 1611 0101 0081 0031 1051 2581 2511 2991 2421 2271 2071
TCL	1411 2721 0701 1301
TCM	1351 2311 1821
Teac	0021 1301 0061 0791 0471 0481 2381 0701 2001 0821 2881 0751 1331 1271 0081 1651 1391 2411 0281 0261 1351 2041 2491
TEC	0081 0431 0021 0441 0561 0461 0061 2881 0311 0231
Tech Line	0061 2881 1271 2381 1951
Tech Lux	2061
Techica	0351
Technema	0531
Technica	2621
Technics	1161
TechniSat	1171 0061 2881 0231 2891
Technisson	1351 2311
Technosonic	0061 2881 0861
Techwood	1951
Tecnimagen	2881
Teco	0021 0051 0171 0281 0351 0471 1181
Tedelex	0081 1301 1031 1651 0061 0821 0021 2431 0341 1971 1281 2881
Teiron	0021
Tek	1661
Teknika	0101
Tele System	1901
Teleavia	0211 2651 0491
Telecor	0061 2881 0231 0351 0081 0461 0691 1061 0141 0961 0211 1281 0441 1301 2651 1331 0851 1721 2551
Telefunken	1531 3071 1631 0491 1971 0251 0131 0061 2881 1221 1351 2501 0581 1741
Telefusion	0061 2881
Telegazi	0061 0231 0461 0351 0471 2881
Telemeister	0531 0061 2881
Telesonic	0061 2881
Telestar	0021 0061 2881 0701
Teletech	0021 0061 2881 1271 0431 0561 2001
Teleton	0051 0081 0231 0461 1191
Televideon	0531 0231 2051
Television	0061 2881
Telexa	0191
Tempest	0021 0061 2881 0471
Tennessee	0061 2881
Tensai	1621 0351 0531 0061 2881 0081 0021 0181 0661 0641 0651 0431 1341 0231 2001
Tenson	0531 0021
Tesla	0061

Tevion 2661 2711 2271 2321 0061 2421 2881 2681 2501 1151 1821 1271
1881 1891 1351 2001 2311
Texet 2051 0081 0351 0661 0021
Texla 1631
Thomson 0061 0211 0441 0491 0531 2881 0961 1061 2051 2651 3651
0041 0201 0301 0061 0211 0121 0131 0361 0141 2651 1621 0311
Thom 2401 0251 0861 0791 0881 2881 0031 0441 0051 0091 0661 0111
1621 0201 2651 0211 0301 0311 0441 0861 0131 0041
Thom-Ferguson Tiane 0171
Tiny 2091 2301
Tiny Digital 1201
TMK 0271 0281
Tobishi 0351
Tobo 0021 0471 0701
Tokai 0121 0061 2881 0561 1271 0231 0081 0661 0021 2001
Tokaido 2001
Tokyo 2051 0041 2641
Tomashi 0481 0351
Tongguang 0471 0701
Tongtel 1631 1281
Topline 2001 1271
0011 0021 0041 0051 0061 0081 0101 0111 0171 0191 0211 0291
0471 0701 0871 1041 1131 1161 1301 1351 1361 1441 1741 1781
Toshiba 1951 2021 2121 2311 2341 2441 2481 2501 2581 2601 2611 2801
3671 3731
Towada 0191 0081
Toyoda 0021 0641 0471
Trakton 0021 0471 0081
Trans Continens 1271 0081 2001 0061 2881 1221
TRANScontinents 1051 3011 3031 1881 2881
Transonic 0061 1301 2881 1331 0751 1281 0791 0471 0821 0021
Transtec 2051
Triad 0061 2881 0351
Trident 1611 0081
Tristar 0471 0351 0301
Triumph 0271 1611 0581 2881 0061
Tsoschi 0481
Tuntex 0021
TVTEXT-95 2881
Uher 0531 0061 2881 0661 0821 1221 1371 0461 0771
Ultravox 0191 0661 0431 2051 0231 0061 2881
Unic Line 0061 2881 0761 0751
United 1351 0061 1341 2881 2341 2581 2001 1281 2621
Universal 1351 0061 2881
0061 0581 0141 0181 1621 0011 0471 0761 1371 0881 0311 0431
Universum 0841 0771 0551 0821 0031 0791 0051 0111 0231 2881 0891 0401
0331 2401 1271 0081 0211 0671 0561 0271 1091 0021 0251 2001
2381 0261 1951 2041 1041
Univox 0061 2881 0561 0231
Utax 0231
V7 Videoseven 2491 0281 1931 3021 2181
Vestel 0061 0231 0081 2881 1271 2001 1951
Vexa 0021 0061 2881
Victor 1181 0051 1161
Videocon 0871 3161 3151 3181 2641 3061 2741 3331
Videologic 0351 2051
Videologique 2051 0351 0081
Videosat 0431
VideoSystem 0061 2881
Videotechnic 2051 0081 0531 0661
Videoton 0231
Vidikron 0191
Vidtech 0051 0281
Viewpia 1901
ViewSonic 2491 2941
Viper 0561
Visiola 2051
Vision 0061 0531 0471 2881 0081
Vistar 0311
Vortec 0061 2881
Voxson 0231 0281 0061 2881 1191 0821
Waltham 0081 0821 0491 0061 2881 1271 0211 2001 0231 0731
Wards 0281
Warumaia 0661 1211
Watson 0061 2001 0531 2271 2421 2881 0231 0021 1271 0351 2661 0691
2581 2381 3021 3291 0401
Watt Radio 0191 0231 2051
Wega 0051 0061 2881
Wegavox 0021 0061 2881
Weipai 0021
Welltech 1351
Weltblick 0061 2881 0531 0081
Weltstar 2001
Weston 0061 2881
Wharfedale 0061 1871 2661 2551 2881 2501
White Westinghouse 0061 0531 2051 2881 0561 2411
Windsor 1271 2001
Windstar 0481 0561

Windy Sam	2881
Wintel	1351
World-of-Vision	1931 1961 1881 2311 2321 1911 2181
Worldview	0751 0091
X-View	2071
Xenius	1111 1211
Xiahua	0021 0471 0701 1301 1581 1601
Xianghai	0021
Xiangyang	0471 0701
Xihu	0471 0701
Xinaghai	0701
Xingfu	0021
Xinghai	0471
Xingu	0021
Xinsida	2641
Xlogic	1301 2151
Xoro	2091 2181
Xrypton	0061 2881
Yamaha	1161 2451
Yamishi	0481 0751 0351 0061 2881 0081
Yingge	0021
Yokan	0061 2881
Yoko	0061 0081 0471 2881 0351 0021 1371 0571 2051 0431
Yonggu	0021
Yorx	0351
Yousida	0021
Yuhang	0021
Zanussi	1191 0081
Zenith	0281 2411
Zenor	0571
Zhuhai	0021 0661
Zonda	1301 1601
ZX	2581

AMP

AEG	0905 1825
AFK	0895
Aiwa	0025 0915 0335 0395 0505
Akai	1765 0205 0455 0905 0405
All-Tel	0905
Amitech	1825
Amstrad	0245
Anam	0205
Arcam	0345 0425 0525 0605
Arena	1785
ASCOMTEC	0895
Audiolab	0345 0425 0525 0605
Audiosonic	0895
Audioworld	0905
Balanced	0345 0425 0525 0605
Audio Technology	
Bang & Olufsen	0295
Basic Line	1175
Belson	0895
Blue Sky	0905
Bose	1735 1865 0485 0795 1755
Bush	0345 0425 0525 0605 0285 1575
Cambridge Soundworks	1055
Cambridge Audio	0425 1375
CCE	0775
Celestron	1765
Centrex	0495
Centrum	0455 1175 0895
Classic	0775
Clatronic	0455 0245 0285
Copland	0345 0425 0525 0605
Cosmotron	0285
Creative	1055
Curtis Mathes	0115
Daewoo	0405 0475 0965
Denon	1725 0815 0355
Denver	0895
Diamond	0905
Digitech	1575
Digitrex	0495
DigiX	1805
DiK	0285
DK digital	0925
DMTECH	0905
DSE	1805
Dual	0455 0905 0925
DVX	1575
eBench	0245 0285
Electrocompaniet	0425
Elta	0245 0285 0905 1825
EuroLine	1785 1875
Finlux	1875 1855
Garrard	0245

Genexxa	0065
Global sphère	1785
Goldmund	0345 0425 0525 0605
Goodmans	0205 0245 0285 0405 0435 0925 1285 0895
Grundig	0345 0425 0525 0605 0245 0755 0285 1355
Grunkel	0245
H&B	1825
Höher	0495
Hanseatic	0905 1875
Harman/Kardon	0655 0685 0345 0425 0525 0605
Harwood	0245
HCM	0905
HE	0895
Hitachi	0755 0455 1175
Hiteker	0895
Hyundai	1785 1355
Intersound	0245
Irradio	1825
JVC	0005 0185 0055 0855 1095 1445 1595
Kef	1795
Kenwood	0325 0695 0045 1215 0065 0575
Kompemaß	0285
Koss	0245
KXD	0895
Lenoxx	1285
Lenoxx ound	1285
LG	0625 1715
Lifetec	0285
Linn	0345 0425 0525 0605
Loewe	0345 0425 0525 0605
Lumatron	1575
LXI	0245
Magnat	1355 1875
Magnum	1285
Marantz	0345 0425 0525 0605
Mark	0345 0425 0525 0605
Matsui	0285 0245
MBO	0775
Medion	0285 1255 0925
MEI	0905
Melectronic	0205
Meridian	0345 0425 0525 0605
Metz	1175
Micromaxx	0925
Micromega	0345 0425 0525 0605
Microstar	0285
Mustek	0775
Mx Onda	0245 0285
Myryad	0425 0345 0525 0605
NAD	0125 0205
Naim	0345 0425 0525 0605
NEC	0475 0965
Neovia	1765
Nikkai	0895
Nikkei	0245
Okano	0205
Omni	1575
Onkyo	0705 0035
Optimus	0065
Orient Power	0245
Palladium	0285 0455
Panasonic	0155 0595 0665 0675 0835 1125 1515 1565 1605 1745 1815 1915 1935 1975
Philips	0345 0425 0515 0525 0605 1305 1385 1435 1675 1965 1975 2005 1305
Pioneer	0315 0065 0345 0425 0525 0605 1005 1325 1395 0115
Prima Electronic	0285
Proline	0285 0905
Proson	0205
Provision	0895
QONIX	0925
Quad	0345 0425 0525 0605
Quelle	0405
Radiola	0345 0425 0525 0605
Radionette	1345 0625
RadioShack	0245
Red Star	0865 0895
Reoc	0865
Revox	0345 0425 0525 0605 0065
Revoy	0345 0425 0525 0605
Roadstar	0285 1285
Rolsen	1765
Rotel	0275
Saba	0385
Samsung	0435 0575 0635 0935 1235 1835 1985 0535 0615 0645 0765 0945
Sansui	0735 1785 1575 1875 0205 1805 0345
Sanyo	1635 0245
Schneider	0245 0905 0405 0435 0455 1875 1855

SEG	0475 1175 1765
Sharp	0065 1345 1295
Sherwood	0215
Siemens	0205
Silva Schneider	0625
Sony	0165 0225 0335 0365 0395 0505 0975 0995 1185 1405 1455 1535 1645 1665 1705 1845 1925 1955
Soundwave	0205
Sunstech	0925
Synn	0865
Tag McLaren	0425
TCM	0285
Teac	0435 0285 0205 0245 0905 0405 0575
Technics	1515 1125 1605 0675 0665 1565 1745
Techwood	1175
Tedelex	1785
Telefunken	1775 0895 1575
Tevion	1285
Thomson	0385 0785
Thorens	0425 0345 0525 0605
Thom	0245
Toshiba	1225
United	0905 1785 1575
Universum	0405 0455 0285 0205 0905 0245 1275 1805 0345 0425 0525 0605 0965
Venturer	0905
Victor	0005
Voxson	0925
Waitec	0775 1825
Watson	0285
Welltech	0285
Wharfedale	1575 0205 0905
Yamaha	0305 0745 0555 0065 0235 1885 1895
Yukai	0775
Zenith	0245

SAT/CBL

@sat	1204
@Sky	1314
Absat	1274 0344
ADB	0304 2364 1454 1074 1624 1384 1684 0984 2424
Adcom	0104
Akai	0104
Alba	2304 0344 1154 2084 2874
Allsat	0104 0544 0564
Allsonic	2274
Alltech	0344
Allvision	0994
Alpha	0104
Amino	2454
Amitronica	0344
Ampere	0054
Amstrad	0434 2634 0824 2844 2254 0344 0054 0754 0944
Anglo	0344
Ankaro	2274 0344 1114
AntSat	0544 0644
AnySat	2654
Apollo	2304
Arcon	0564 1114 0054 0614
Arion	2374
Armstrong	2254 0104
Arnion	1204
ASA	0794
Asat	0104
ASCI	1314 0034
ASLF	0344
AssCom	0444
Aston	2384 1084
Astra	2254 0344
Astratec	2744
Astro	0064 0094 2804 2274 0314 0754 0664 0674 0104 0154
Atlanta	0224
Atlantic Telephone	1354
Audioline	1494
Auna	2424 0984
Aurora	0484 0304 1354 1514
Austar	0134 1074 0304 0484 0834 0814
Axil	1564 2084 2494
Axis	0734 2274
B@ytronic	1414 0794
Bauckhage	1294
Beko	2304
Bentley Walker	0544
Best	2274
Bestar	2254
Big Sat	1564
Black Diamond	1154
Blaupunkt	0094

Blue Sky	0344
Blue Star	1114
Boca	0054 2254 1374 0344 0994
Boston	0054
Brainwave	0914 0314 2124
BritishSky Broadcasting	0434 0824 2584 2564
Broco	0344
BskyB	0434 0824 2584 2564
BT	1194
Bubu Sat	0344
Bush	1604 1854 2124 2044 2744 2874
Canal Digital	1984 2974 0444 2784 0084 0574
Canal Plus	0204
Canal+	0444 0154 2974
CanalSatellite	0444 1324 0154 2974
Centrex	1704
CGV	1424 2984
Cherokee	1274
Chesley	1704
Chess	1314 0034 0344 2004
Chili	2714
CityCom	0834 0994 0794 2284 0404 0244 0614 2494
Clatronic	1424
Colombia	0054
Columbia	0054
Comag	0054 1374 1424 0994 1874 1414
Comcor	2624
Comcrypt	0204
Condor	2274 2674
Conia	2644
Connexions	2274
Conrad	2274 0054
Contec	2284
Continental Edison	2644
Coship	1564
Crown	2254 1154
Cryptovision	2304
Cyrus	0104
Daeryung	0224
Daewoo	1194 0344 2744 0734
Dalvi	2624
D-box	0764 0364
Deltasat	0614
DGStation	2914
DGTEC	2234 2524 2554
Digatron	1184
Digenius	0794 0164
DigiFusion	1884 2044 2744 3034
Diginet	1704
DigiQuest	1564 1204
DigiSat	0994
Digisky	1564
Digital+	2974
DigitAll World	0974
DiPro	2534 1704 1624 1454 1384
DishTV	2244
Distratel	2684 1144
Distrisat	0104
DMT	0614
DNT	0104
Dream Multimedia	1004 2944
DSE	2474
DStv	0304 1514 0484
Dune	2274
Durabrand	1154
Echostar	0864 0284 0084 0444 0344 1274 1624 1404 1454 2764
Einhell	0054 2254 0344
Elap	0344 2384 1814
Electron	1114
Elsat	0344
Elta	0104 2274 2084
Emme Esse	2274
eMTech	0914
Energy Sistem	2554
Engel	0544 0344 1034
EP Sat	2304
Eurocrypt	2304
EuroLine	1034
Europa	0104
Europhon	0794 0054
Eurosat	2254 1814
Eurosky	0054 0794 2254 2274 0034 2264
Eurostar	0404
Eutelsat	0344
Eycos	1114
Fastweb	2024
Fenner	0344 2274
Ferguson	1164 2304 0334 2744 3034
Filmnet	0204
Finepass	1924 2784

Finlandia	2304
Finlux	2304
Flair Mate	0344
FMD	1034 1564 1424 0034
Force	2834
Fortec Star	0544 0644
Foxtel	0944
Foxtel	1364 0484 0354 2304 0834 0814 0804
Fracarco	0044
France Telecom	0394
freebox	1664 3074
Freecom	0094
FTEmaximal	2274 0344
Fuba	2844 2274 0094 2284 0164 0794 2264 1034
Fujionkyo	0044
Funai	0014
Galaxis	0734 1764 0834 0444 2274 0484
Gardiner	0404
Gamet	0614
GbSAT	0914
Gecco	1414
General Instrument	0134
General Satellite	0834
GF	0564
Globo	1034 2004 1414 2664 1494 1314
GMI	2254
GOD Digital	0104
Gold Box	0154 0444
Gold Vision	0544 2554
Golden Channel	0724
Golden Interstar	1144
GoldStar	2284
Goodmans	1154 2304 1914
Gradiente	2364
Granada	2304
Grocos	2254
Grundig	0094 0434 1164 0484 0444
H&B	1704
Handan	1984 2784 3044
Hanseatic	0664 0674
Hänsel & Gretel	0054
Hauppauge	1184 2124
HB	0914
HDT	0514 0784
HE@D	1114
Hewlett Packard	1094
Hills	0994
Hirschmann	0734 0754 0094 0794 2394 0994 2274 0044 1414 2984
Hitachi	1154 2304
HNE	0994 0054
Homecast	0914 2154 2674
HOT	0634 0724
Humax	0834 3004 1474 2134 2864 0964 2114 2744 2824
Humax	2894 2994
Huth	0054 0544 2254 0614
HyperVision	2334
Hyundai	0514 0784 0614
iCan	1384
ID Digital	0834
ILLUSION sat	1764 2554
Imperial	1494 1314 0664 0674 2404 2354 1304 0104 0154 2124
International	0054 2254
Interstar	0544 0914
Intertronic	2254
Inverto	2944
iotronic	0054
ITT Nokia	2304 0364
Jadeworld	0304
Jaeger	1314
Jepssen	0914
Jerrold	0134
Kabel Deutschland	2464 3084 3064 3054
Kamm	0344
Kaon	1204
KaTelco	0734
Kathrein	0244 1804 2704 2314 1814 0314 2324 0034 0094 2284 2394 0104 0344 0404 1274 1444
Kennex	0044
Kenwood	0444
Key West	0054 2254
Kiton	0034
Kocomoc TB	1354
Kongque	1204
Koscom	0564
Kosmos	2394
Kreatel	2964
Kreiling	0314 0034
Kreiselmeyer	0094
Kross	2644
K-SAT	0344

Kyostar	0054
L&S Electronic	2274 0564 0054 1314
Labgear	1194
LaSAT	2274 2254 0054 0794
Legend	2714
Legend Digital	2714
Lenco	0344 2274
Lennox	2274
Lenoxx	1954
Lexus	0104
LG	1434 0614
Lifesat	0054 2274 0794 0564 0344
Lodos	1154
Loewe	2254
Logik	1154
Logix	0544 0614
Lorenzen	0794 1184 0164 0054
Lupus	2274
Luxorit	2164
M vision	1764 2884
Macab	0394 0444
Madritel	0304 0984
Manata	0344 0054
Manhattan	0644 2304 0544 3094
Marantz	0104
Mascom	2394
Maspro	0344 0094
Master's	2284
Matav	0634
Matsui	0094 2744
Maximum	0614 1314
MDS	0964
Mediabox	0154 0444
Mediacom	0884
Mediamarkt	2254
MediaSat	0154 0444
MediaStar	0814
Medion	0994 0794 0344 0564 0054 0614 1414 2004 1314 2274
Medison	2804
Mega	0344
Melectronic	0104
Metronic	0404
Metz	0344 2614 2254 1114 1144 0404 2684 0054 2474
MiCO	0094
Micro	2874
Micro electronic	0344 1184
Micro Technology	0344
Micromaxx	0794 2274
Micronik	2484
Microsoft	1094 0494
Microstar	0614
Microtec	0344
Mitsubishi	2304
MNet	0204 0014
Mondeal	2804
Mood	2724
Morgan's	2254 0104 0344 0054 1404
Motorola	0134 0714 1674 0454 1624
Muller	2644
Multichoice	0014 0204 0304 1354 0484 1514
Mx Onda	2084
Myryad	0104
Mysat	0344
NEC	1964
Neotion	1314
Netgem	1264
Neuf TV	1264
Neuhaus	0344
Neuling	0994
Neusat	0344 1114 1294
Neveling	0164
Nevir	2084
NextWave	0544
Nikko	2254 0344 0364 0104
Noda Electronic	2684
Nokia	0764 0954 0554 0364 0444 2174 2304 1244 1834
Noos	0394 1994
Nordmende	1954 2304
Nova	0484
NTL	2214
Oak	0014
OctalTV	1184
Okano	2254 2394
Opentel	0994 1414
Optex	2284 1144 0564 0034 0344 1954
Optus	0134 2214 0484 0154 0444
Orbis	1314 1414
Orbitech	0664 0674 0104 0154 2264 0034 1304
P/Sat	0994

Pace	2304 0434 2364 2634 0824 1364 2954 0114 1274 2224
Pacific	0354 0104 0444 1464 1974 2704 2934
Packard Bell	2474 1154
Palcom	0734
Palladium	0794 0164 1404 1294
Panasat	2254
Panasonic	0484
Panda	0434 0694 1214 1254 1394 2304 3174
Patriot	2304 0094
peeKTON	0054
Philips	1564
Phonetrend	0024 0064 0094 0104 0154 0214 0394 0404 0444 0624
Pilotime	0764 1494 2904 3164 3174 1104 2334 0394 3054
Pinnacle Systems	0544 0864 1614
Pino	1324
Pioneer	2504
Polytron	0174 0444 0154 1234 2694
Portland	2284
Power Sky	1194
Preisner	1114
Premier	0054 2254 0754 2264 1374
Premiere	0154
PremiumX	0444 0764 0364 0734 0834 2354 0674 0314 0154 2704
Pramacom	2544
Promax	0734
Prosat	2304
QNS	0814
Quadral	1394
Quelle	1394
Radiola	2274 1274
Radix	0104
RCA	0754 2444 2284
Rebox	1164
Red Star	0914
Regal	2274
RFT	1034
Roadstar	0104
Rover	0344 0444
Rownsonic	0344 2274
SAB	1814
Sabre	1034
Sagem	2304
Sagem	0394 1994
Samsung	0414 0764 2614 2604 2514
Sansui	0444 0544 0884 1014 1024 1174 1574 1844 2104 2144
Sat Control	2674 2814 3014 3134 0874
Sat Team	2904
SAT+	1204
Satec	0344
Satelco	1404
Satplus	0344
Satstation	2274
Schaub Lorenz	0674
Schneider	0644
Schwaiger	0914
Scientific Atlanta	1034 0884
SCS	2284 0644 0244 1314 1564 1414 2444 0734 0054 0614
Sedea Electronique	0224
Seemann	1144
SEG	0794
Serino	2004
Servimat	0054 1144 2004 1114
ServiSat	2254
Sherwood	1034 2274 2004 0034 0614
Siemens	0284
Silva	0094 2574 1494 1314
SilverCrest	1954
Skantin	0794
SKR	1034 0344
SKT	1954
Sky	0994 2574 1494 1314
SKY Italia	0794
Sky XL	0434 0454 2364 0824 0334 2564
SKY+	2194 2634 2954
Skymaster	1414 1034
Skymax	0824
Skypex	0344 1404 0864 0614 1954 2654 1314
skyplus	0104
SkySat	0794
SL	0094 1314 1414 2804
SM Electronic	0344 0034
Smart	0054 0864 0614
Soniq	0054 0794 0754 0994 0344 1424 2984
Sony	1814
SR	0434 1774 0144 0444 2304 0154
Star Sat	0054

StarHub	3024 0134
Starland	0344
Stream	2194
Strong	0044 0414 1384 1404 2534 2004 2274 0484 0444 0784 1204 1624 1454 2754 1154
Sumida	2254
Sunny	1204
Sunny Sound	2274
Sunsat	0344
Sunstar	2254 2274 0054 0304
Supermax	1144
Systec	0054 1314
S-ZWO	0894
Tantec	2304
Tarbs	0964
Targa	2854
Tata Sky	3124
Tatung	2304
TBoston	1564 2084
Teac	0974 0964 1264 3044
Tecatel	0864
TechniSat	0664 0674 2354 2404 0154 1304 0104 2264 1264 0034 2304
Technomate	1144 1944
Technosat	0884
Technosonic	2124
Technotrend	1494
Technowelt	0054
Techsan	0544
Techwood	0034 1154 2004
Teco	2254
tekComm	0544
Tele Danmark	2334
Tele System	1034 1404 1954 2844
TeleSystem Electronic	1954
Tele+1	0204
Teleciel	0564
TeleClub	1384
Telecom	0344
Telefonica	1454
Teleka	2254 2394 2264
Telenet	1454
Telepiu	0204
Telestar	0664 0674 0034 0104 0154 1034 1314 1304 2004
Teletech	0034
Televes	2304 0054 0914 1204 1314 1404 2734
Telewire	0994
Telsey	2024
Tevebox	2164
Tevel	0634
Tevion	1314 2124 0344 1404 1984 1814
Thomson	0154 0334 0344 0414 0434 0444 0574 0724 0824 1164 1694 1734 2304 2534 2584 2904
Thom	2304
Tiny	2124
Tioko	0054 2284 2254
Tokai	0104
Tonbury	2654
Tonna	2304 1954 0344
Topfield	0884 0904 0894 1724 2794 2924 3104
Toshiba	1534 2304
TPS	0414 1044
Trans PX	0134
Transact	2724
Triax	0104 0344 0444 1034 0034 1194 1164 0054 0664 0754 0974 2004 2984 2734
Trio	0614
Tri-Vision	1054
TT-micro	1494
Tudi	2334
Tumsat	0344
Twinner	0054 0344 2734 1954
UEC	0484 0804 1364
Unimax	1704
Unisat	2254 0104 0054
United	1034
Universum	0094 0794 0034 0664
UPC	1894
Van Hunen	0164 0794
Variosat	0094
Vega	2274
Ventana	0104
Versateli	2814
Vestel	1034 0034
VH-Sat	0164 0794
Viasat	1274 0554 0414 2594
Visionic	0044 1114
Visiopass	0394
Visiosat	2734 2714 2854 0344 0034 2384 1564

Vivid	0804
VTech	0404
Wavelength	0994 1424
Wewa	2304
Wharfedale	1154
Wibo	2254
Winbox	2844
Wisi	0094 0794 2304 0054
Worldsat	1624 1454 0914 2534 0034 1034
XMS	0614
Xoro	2854
Xrypton	2274
XSat	0344 0914 0434 1274
Xtreme	1204
Yamada	2714
YES	2364
Yess	1704
Zehnder	1034 0994 1314 1414 0034 0614 1424 0244 0404 2494
Zenith	2774 2274 2284
Zeta Technology	0454
Zinwell	0104
Zodiac	0834 0814
Zwergnase	2844
	2254

DVD

3 Plus	0003
3D LAB	0073
4Kus	1163
Acoustic Solutions	0383 0333 1333 1493
AEG	0553 0503 0573 2563
AFK	1333 1123 2643
Aim	0293 0233
Airis	1313 1523 0233 0863 1623 2073 1563 2413
Aiwa	0173 0283 0763 0053
Akai	0573 0553 1053 0843 2083 0823 0333 0713 0313 2693
Akashi	1933 1353
AKI	0663
Akira	0863
Akura	0293 1523
Alba	0843 0923 1633 1083
Alize	0353 0293 0333 0373 0283 0383 0073 0233 1083 0923
All-Tel	2273 1933 2323
Amitech	1113
Amoi	0573 1863 0653
Amoisonic	0503 0703 2563
Amstrad	0713
AMW	0653
Ansonic	0333 1053 1113 1633 1903
Apex Dital	0783
Arena	0443 0623 1493
Aria	0233 0933
Arianet	0713 2773
Aristona	0833
ASCOMTEC	0833
Asono	0073 0183
Astro	2643 2303
ATACOM	1313
A-Trend	1313
Audiola	0343
Audiosonic	2363
Audioworld	2643
Audix	0573
Autovox	1023 1123
Auvio	0333
Auvion	0693
Avious	2193
AWA	1203
Axon Basic Line	0833 0783
Baze	0333 2713
BBK	1203 0843 0233
Beep	0743 1313
Bellagio	1183
Belson	0783
Best Buy	2643 2103
Binatone	0733
Black Diamond	2643
Blaupunkt	0333 0823 0643
Blu:sens	0353
Blue Parade	2203 1353
Blue Sky	0103
BNI	0333 0293 0283 0233 0693 0193 0573
Boghe	1523
Boman	0853
Bose	0553 0843 0863
	2783

Brainwave	0503 1053 1363
Brandt	0193 0083 0013
Bush	0333 0283 0643 1933 0383 0623 0293 0353 0023 0603
Cambridge Audio	0813 0823 0373 1203 1803 1753 2183 1083 2513 2323
Campomatic Dital	1043 0423 2383
CAT	0923
CCE	0293 0563
Celestial	2613
Celestron	0233 2093
cello	2693
Centrex	1943
Centrum	0233 0853
CGV	0333 0563 0833 2713 0863 2643
Cinea	0503 0423
Cinetec	0683
cineULTRA	0333 0783
Classic	0293
Clatronic	0383 2613 1943
Clayton	0553 0603 0233 1203 0243 1353
Coby	0333
Codex	1033 0383 0713
Compacks	1353
Conia	2073 1623 1033
Contel	0233 0713 0023 0653 1523
Continental Edison	0553
CrossWood	0783 0623
Crown	2173
Crypto	0503 0193
C-Tech	1333
Cybercom	0493 1123
CyberHome	0623
Cytron	0343 0593 0803 2213
Daenyx	2083 0193 0313 0623 1573
Daewoo	0783
Dalton	0643 2183 0313 0503 0343 2543 0773 1803 0783 2003
Dansai	0903
Dantax	0503 1053 1933
Daytek	0373 0283
Dayton	0783 0863
DCE	0783
DEC	0623
Decca	0293 0603 2403
Denon	0503
Denon	0003 0163 1923
Denver	0293 0553 0843 0603 1033 1493 1523 2643 0933 0233
Denzel	2413
Diamond	0213
Digihome	0193 0493 0423 0373 1143 0573
DigiLogic	0333
digiRED	0333
Digital i	0353
Digitech	0833
Digitor	1773 2513
Digitrex	0863
DigiX	0233 0933 0853
Digix Media	2503
DiK	2073
Dinamic	0623
DiViDo	0553
DK dital	0313
DMTECH	0623 2733 2363
Dragon	0573 2133
DSE	0623
Dual	1943 0643 1123 2503
Durabrand	0623 0333 0213 0193 0383 0573 2733
D-Vision	1053 1633
DVX	0493 2513
e:max	1353 1523
EagleTec	1353
eBench	0343
E-Boda	1123
Eclipse	0373
E-Dem	0373 0423
Electrohome	1313
Elfunk	0503
Elin	0703 0823 0333
Ellion	0503
Elta	0703 1773
Eltax	0503 0553 0573 1053 1113 1353 0923 2563
Emerson	1523
Encore	0123 0313 0763
Energy Sistem	1723
Enzer	2253
EuroLine	0213
Ferguson	0553 1053 2773 1353 2673 0243
Finlux	0193 1943 0843 0333 0823
Fintec	0393 0503 0123 0233 0423 1203 2673 2023
Firstline	0333
	0763 0193 2273

Funai	0283 0243
GE	0353
Germatic	0923
Global Link	1313
Global Solutions	0493
Global Sphère	0493 2773
Go Video	2113
GoldStar	0123 0393
Goodmans	0333 0853 0373 0423 0383 0193 0573 0603 0813 0643 2733 2753 1083 2643 1943 1493 2323 1993
GP Audio	1083
GPX	0393
Graetz	0213
Gran Prix	0623
Grandin	2083 0233
Grundig	0283 0523 0073 0193 0313 0573 0333 0223 0253 2063 0373 1933 0853 1943 2633 1803 2183 2513
Grunkel	0503 1143 1493 0623
H&B	0603 0333 0683 0703 1353 1363 1773 2563
Haaz	0493 0423
Haier	0693
Hanseatic	0393 0573 2673
Harman/Kardon	0303
HCM	0553
HDT	0313
HE	0383 2643 1183
Henß	0333
HiMAX	0733 0693
Hitachi	0203 2633 2713 0213 0113 0733 0333 2443
Hiteker	0233 2643
Höher	2073 0623 0853 1313
Home Electronics	0383 0503
Home Tech Industries	1313
Hyundai	0703 1143 1333 2363 2773
Iekei	1033
Ingelen	0553
Inno Hit	0333
Irradio	0393 1053 1313 1353 2563 0763 0503
ISP	0283
Jay-tech	1363
JBL	0303
JDB	0383
JDV	1633 1333
Jeken	0293
Jepssen	1263
JMB	0283
JNC	2133
JVC	0013 0073 0093 0133 0753 1193 1373 2813 2313 2463 2533 2553 2623
jWIN	0923
Kansai	1033
Kansas Technologies	1353 2273
Kendo	0333 0293 0623 0233 1573
Kennex	0503 0333 0843
Kenwood	0063 0003
KeyPlug	0503
Kiiro	0503
Kingavon	0603 2413
Kiss	0683 2263 0213
Koda	0603 1343
Koss	0193
KXD	0733 1033 1523 2643
Lawson	0313 2083 0493
Leiker	2253 0783
Lenco	0293 0193 0503 0603 0333 0623 1203 2223 2253
Lenoir	1333
Lenox	2753 0663
Lenox Sound	2753
Lexia	0293
LG	0393 0103 0123 2583 0763
Lifetec	0193 0623 1573
Limit	2083 0493
LiteOn	1163 1883 1743 2433
Lodos	0333
Loewe	0073 0393
LogicLab	0493
Logik	0333 0823
Logix	0313
Luker	1633
Lumatron	0313 1053 0393 0643 1523 0333 0383 0843 2513
Luxman	0113
Luxor	0853 0333 1943 0383
Magnat	2673
Magnavox	0013 0603 0243 1083 0073 0333
Magnex	0373 1203 2203
Magnum	2753 1803
Majestic	1033 1563 1143
Manhattan	0313 0333
Marantz	0073

Mark	0333 0283 1933 0823
Marquant	0503 1863
Mastec	0873 2013
Master-G	1143
Matsui	0193 0333 1493 0233 0283 0823 1943
Maxdorf	0553
Maxim	0333 1633
Maya	1563
MBO	0383 2613
MDS	0293
Mecotek	0503
Medion	0623 1573 0193 2083 1563 0813 0143 2803 2733 1203 0873 2063
MEI	0573
Memorex	0623
Memory	0383 0923
Metz	0103 0043 0333 2713
MiCO	0373 0423 1303
Micromaxx	1933 0283 1573 2733
Micromedia	0013 0073
Micromega	0073
Microsoft	0033
Microstar	0623
Minax	0333
Minerva	0313
Minoka	0503 1053
Minowa	1203
Mirror	0813 2063
Mitsubishi	0333
Mizuda	0603 0733 1863
Monyka	0213
MPX	0693
Mustek	0383 1943 2613 2353
Mx Onda	0193 0423 0373 1303
Mystral	0623 1143
NAD	0393
Naiko	0503 1633 0853
Narita	1633
NEC	0763 0123 2543 0393
Neovia	2133 2693
NeoXeo	2073
Neufunk	0213
Nevir	0623 0503
Next Base	2073
Nfren	2073
Nikkai	2643
Nintaus	0923
Nordmende	1493 0623
NorthQ	2193
Nowa	0693
NU-TEC	0023 1333
Omni	0293 0643 1023 2513 1333
Onix	0663
Onkyo	1973 0013
Oopla	1163
Optim	0693
Optimus	0103 0043
Orava	0603
Orbit	0783
Orion	0283 1063 1933 0873 1353 1753 0843
Oritron	0193
OTIC	2073
P&B	0603 1863
Pacific	0493 0573 0443 0333 0623
Packard Bell	0623
Palladium	0283 0333
Palsonic	0653 0233 0713 0933
Panasonic	0003 2523 2593 2573 2373 2293 0033 0883 2833 2863
Panda	0353 1033
Papouw	0053
peeKTON	1313 0843
Philips	0013 0073 0183 0243 1163 1953 2143 2473 2483 2233 2823 2833 2883
Philo	1563
Phocus	2423
Phonetrend	0293 1203
Pioneer	0103 0153 2683 0043 1903 2163
Plu2	0703
Pointer	0503
Portland	0503
Powerpoint	0783 0863
Prima	1333
Prinz	0623
Prism	0873 0623
Pro2	1563
ProCaster	0853
Proline	0193 0253 0233 0573 0853 2063 2183 0643 2433
Proscan	0033
Proson	0333

Prosonic	0293 1033 2643
Provision	0293 0603 1183 2643 1523 1033 0383
Pye	0183 0073
QONIX	2733 0923
Radionette	0393 0763 2793 2583 0173
Raite	0213
RCA	0033 0193
REC	0003
Red Star	0443 0453 0503 0553 0843 2643 1033 1563
Relisys	1573
Reoc	0493
Revoy	0293 0683
Rex	0663
Richmond	1353
Rimax	1113
Roadstar	0293 0333 0603 0383 0923 0843 0643 2753 2503 2173
Rocksonic	1323
Rolsen	0563
Ronin	2693
Rotel	0783
Rowa	0133 0093
Rownasonic	0443 0853 0023 0043 0353
Saba	0563 0373 2303
Sabaki	0193 0083
Saivod	0493
Salora	0443 0623 1633 0503
Sampo	0393 2173
Samsung	1573
Sansui	0113 0403 2663 2653 0963 0003 2333 2443 2033 2843
Santosh	0583 0673 0973 1013 1103
Sanyo	0283 2083 0493 0373 0503 0423 1343 1333 2773 1493
Scan	2513 2673 2503
ScanMagic	1053
ScanSonic	0223 0283 0573 0793 0333
SCE	0313 0653 0703
Schaub Lorenz	0383 1943
Schneider	0563
Scientific Labs	0553 1203 0503 1363
Scott	0623 0073 0313 0553 0333 0193 0763 0573 2673 1633
Seeltech	1053
SEG	0183 2223 2023
Shanghai	0193 0233 0903 2753 1353
Sharp	1313 2253 1863
Sherwood	0333 0213 0493 0823 0783 0453 2713 2693 2273
Shinco	0233
Siemssen	1313 2793 0333 0283 2763 1463 1753
Sigmatek	0353 0393
Silva	0353
Silva Schneider	1673
SilverCrest	0353 0393
Singer	0553
Sinudyne	1083 1493
Sistemas	0233
Skymaster	1123 0493
Skyworth	0383 0493
Sliding	0843
Slim Art	1053
Slim Devices	0503
SM Electronic	0053
Smart	0383 0493
Sonashi	0313 0333
Soniko	2083 0623
Sontech	0313
Sony	0553
Sound Color	1053
Soundmaster	0553
Soundmax	0553
Spectra	0553
Standard	0783
Star Clusters	0193 0493 0553 0623 0843
StarLogic	0493 1323 1123
Starmedia	0863
Stevison	0603 0833 1313 0863
Strong	0503
Sunfly	1633
Sunkai	0333
Suntech	0733
Sunwood	0503 0703
SuperDigital	2253 0623 2733
Supervision	0553
Supratech	2123
SVA	0383 0493
Synn	2253 0833
T.D.E. Systems	0233
Tandberg	1143
	0493
	0333 1933

Tangent	1523
Targa	0393 1163 1323 2343 1993
Tatung	0503
Tchibo	0393
TCM	0393
Teac	0353 0393 0023 0103 0493 0123 0443 0873 0573 1273 0643 1323 1203 1653 0243
TEC	0843
Technica	1633
Technics	0003 2573 2593
Technika	0503 1053 0623 1203 2203
Technosonic	0923 1053
Techwood	0333 2273 0073 2713
Tedelex	1333 2773
Telefunken	0573 0563 0553 1333 2643 2513 2303 2403 0643 2183
Teletech	0333
Tensai	0193 0503
Tevion	0193 0903 1673 0493 2223 2393 2753 1323 0643 1573 1943 2063
Theta Digital	0103
Thomson	0083 0033
Tiny	2203
Tokai	0213 0843 0553
Tokiwa	0313 2083
Tom-Tec	0563
Top Suxess	1313
Toshiba	0013 0913 2243 2723 2043
Trans Continens	2073
TRANS-continents	0783 2073 0623 1533 1203
Transonic	0233 1203
Tredex	0693
Trio	0503
TruVision	0733 1863
TSM	1313
Umax	1113
United	0553 0383 0573 1333 0233 1203 0283 1053 0293 0493 1353 2173 2203 2773 0333 0823 1123 2073 2513 1633 0243
Universal Multimedia	0493
Universum	0393 0333 0123 2543 2603 1323 2503 0573 2273
Uptek	0453
upXus	1563
Venturer	0573
Vestel	0333 2713 2273
Vieta	0313
Viewmaster	0743 1313
Voxson	0383 0623 2733
VTrek	1333
Waitec	1313 2563 2613
Walkvision	0353
Waltham	2273
Welkin	0623
Wellington	0333
Weltstar	0333
Wesder	0293
Wharfedale	0253 0493 2513 0373 0423 2063
Wilson	0623 1353 2253
Windy Sam	0113
Wintech	2123
Woxter	1113 1313
XBox	0033
XLogic	0503 0493 1333
XMS	0553 0503
Xoro	1263 2153
X-Waves	2253
Yakumo	0853 0933 2063
Yamada	0853 0783 1113 1743 0933 2203 1163 2063
Yamaha	0073 0183 0003
Yamakawa	0213 0783 1023 2203 2453
Yukai	0383 2613 2353
Zenith	0013 0123 0393

VCR

@sat	0802
Accent	0132
Adyson	0132
Aim	0202 0352 0262
Aiwa	0212 0002 0262 0272 0032 0372 0412 0052 0402
Akai	0032 0162 0222 0352 0272 0192 0262
Akashi	0132
Akiba	0132
Akura	0132
Alba	0202 0132 0272 0002 0222 0262 0142
Allorgan	0192
Allstar	0142
Amstrad	0002 0782 0202 0132
Anitech	0132

Ansonic	0002
Aristona	0142
ASA	0032 0142
Asuka	0132 0032 0142 0002 0042
Audiosonic	0202
AVA Technology	0572
AVP	0272 0002
AWA	0032 0202 0352 0082
B@ytronic	0852
Baird	0162 0202 0152 0002
Basic Line	0202 0132 0152
Beko	0152
Bestar	0202
Black Diamond	0352 0202
Black Panther	0202
Blaupunkt	0462 0182 0142 0542 0502 0022
Blue Sky	0032 0262 0132 0272 0202 0002 0292 0352 0412
Bondstec	0132
Brandt	0512 0232
Brinkmann	0262
Bush	0132 0202 0222 0272 0002 0262 0142 0352 0372 0702
Carena	0142
Carrefour	0092
Casio	0002
Cathay	0202
CGE	0002
CGV	0612
Cimline	0132
Clatronic	0132 0002
Comag	0852
Combitech	0272
Condor	0202
Crown	0032 0202 0132 0292
Cyrus	0142
Daewoo	0492 0202 0352 0342 0262 0272 0092
Dansai	0132 0202
Dantax	0272
Daytron	0202
de Graaf	0072 0172 0142 0152 0112
Decca	0002 0142 0122 0262 00272
Deitron	0202
Denko	0132
Denon	0072
Diamant	0032
Diamond	0202
DigiFusion	0702 0632
DigiQuest	0802
Digitor	0352
Dream Multimedia	0812
DSE	0352
Dual	0142 0202 0002 0262
Dumont	0002 0142 0152
Durabrand	0352
Elbe	0202 0042
Elcatech	0132
Elin	0192
Elsay	0132
Elta	0132 0202
Emerson	0132 0092 0002 0412
ESC	0202 0192
EuroLine	0262
Ferguson	0232 0002 0202 0632 00262
Fidelity	0002 0132 0192 0282 0272
Finlandia	0152 0142 0072 0172 0002 0112 0032 0082 0162 0182
Finlux	0002 0142 0152 0072
Firstline	0132 0262 0082 0032 0092 0072 0202 0412
Fisher	0152 0042
Flint	0262
France Telecom	0752
freebox	0882
Frontech	0132
Fujitsu	0002
Fujitsu General	0032
Funai	0002
Galaxi	0002
Galaxis	0202
GE	0232
GEC	0142
Gecco	0852
General Technic	0262
Genexxa	0152
Globo	0852
Goldhand	0132
GoldStar	0032 0292 0002
Goodmans	0002 0132 0192 0202 0032 0142 0262 0342 0272 0352
GPX	0032
Graetz	0152 0192
Granada	0152 0112 0142 0192 0032 0182 0072 0002
Grandin	0132 0032 0002 0202
Grundig	0252 0502 0142 0182 0232 0262 0132 0272 0372 0022

Haaz	0262
Handan	0552
Hanimex	0272
Hanseatic	0032 0202 0142 0042
Harwood	0132
HCM	0132
Hinari	0132 0272 0202 0192
Hirschmann	0852
Hisawa	0272
Hischito	0092
Hitachi	0072 0172 0002 0192 0142 0152
Höher	0202 0352
Hornphon	0142
Humax	0592 0842 0622 0682 0722 0662
Hypson	0132 0202 0272 0002 0032 0292
Imperial	0002 0192
Ingersoll	0192
Inno Hit	0192 0202 0132
Interbuy	0032 0132
Interfunk	0142 0152
Internal	0202 0342
International	0202 0032
Intervision	0002 0202 0032 0262
Inverto	0652
Irradio	0132 0032 0142 0412
ITT	0162 0152 0192
ITT Nokia	0112
ITV	0202 0032
JMB	0272 0262
Joyce	0002
JVC	0122 0512
Kaisui	0132
Kambrook	0032
Karcher	0202
Kathrein	0672
Kendo	0162 0222 0262 0132 0032 0202
Kenwood	0042
KIC	0002
Kneissel	0272 0262 0032 0202
Kolster	0262
Korpel	0132
Kyoto	0132
Lenco	0202
Leyco	0132
LG	0032 0292 0002 0202 0412
Lifetec	0262
Loewe	0142 0462 0182 0032
Logik	0192 0132 0162
Lumatron	0202
Lux May	0132
Luxor	0162 0082 0132 0152 0112 0222
Magnavox	0142 0352
Magnum	0352
Manesth	0132 0092 0142
Marantz	0142 0042
Mark	0202 0002
Mastec	0352
Master's	0202
Matsui	0262 0032 0192 0272 0002 0372
Mediator	0142
Medion	0262 0272 0852 0712
Melectronic	0002 0032 0042
Memorex	0152 0002 0032 0112
Memphis	0132
Metronic	0142
Metz	0462 0252 0382 0142 0182 0542 0502 0032
Micormay	0262
Micromaxx	0262
Migros	0002
Minerva	0502
Mitsubishi	0082 0122 0142 0292 0002 0352
Morgan's	0852
Multitec	0032
Multitech	0002 0132 0152
Murphy	0002
Myryad	0142
NAD	0152
Naiko	0352 0262
National	0462 0182
NEC	0032 0042 0012 0062 0122 0152 0202 0412
Neckermann	0142
Nesco	0132 0002 0272
Neufunk	0032
Nikkai	0132 0202
Nokia	0152 0162 0222 0202 0192 0112 0072 0142 0892 0872
Noos	0532
Nordmende	0692
NU-TEC	0232 0562 0122
Oceanic	0262
	0002 0112 0162 0142 0152

Okano	0222 0262 0132 0202
Onimax	0352
Opentel	0852
Orbis	0852
Orbit	0132
Orion	0272 0262 0372 1396
Orson	0002
Osaki	0002 0032 0132
Osume	0132
Otto Versand	0142
Pace	0272 0782 0832
Pacific	0002
Palladium	0132 0222 0032 0192 0262 0282
Palsonic	0132 0002 0352
Panasonic	0182 0382 07722 0462 0542 0582 0912 0942
Pathé Cinema	0082
Perdio	0002
Philco	0042 0132
Philips	0142 0322 0432 0442 0932
Phoenix	0202 0792
Phonola	0142
Phonetrend	0862
Pilotime	0822
Pioneer	0122 0142 0072
Portland	0202 0342
Prinz	0002
Profitronic	0142 0192
Proline	0002 0202 0572 0232 0352
Proscos	0202
Prosonic	0202 0002
Protech	0142 0202
Provision	0202
Pye	0142 0002
Quasar	0202
Quelle	0142
Radialva	0032 0132 0142 0112
Radiola	0142
Radionette	0412 0032
RCA	0232
Reoc	0262 0342 0202
RFT	0132
Roadstar	0192 0132 0032 0202 0372 0142
Royal	0132
Saba	0512 0232 0562 0202
Sagem	0742 0692
Saisho	0262
Salora	0082 0162 0152
Samsung	0192 0282 0332 0792 0952 0302 0362 0422
Sansui	0122 0162 0132 0262
Sanyo	0152 0112 0122 0262
Sat Control	0802
Saville	0272 0202 0192
SBR	0142
ScanSonic	0192
Schaub Lorenz	0152 0002 0162 0222
Schneider	0132 0002 0032 0142 0202 0192 0412 0072 0792 0272
Schwaiger	0352
Seaway	0852
SEG	0202
SEI	0132 0192 0202 0352 0142 0342
SEI-Sinudyne	0142
Seleco	0142
Sentra	0032
Setron	0132
Sharp	0132
Shintom	0112 0032 0312
Shivaki	0132
Siemens	0152 0112 0122 0262
Siera	0032
Silva	0132
Silver	0202
SilverCrest	0112 0032 0152 0142 0232 0252
Singer	0352
Sinudyne	0262 0092
Sky XL	0142 0272
skyplus	0852
Smaragd	0142
Smart	0852
Sonneclair	0612
Sonoko	0132
Sonorol	0202
Sontec	0112
Sonwa	0032 0202
Sony	0352
Soundwave	0052 0022 0162 0402
Ssangyong	0032 0262
Standard	0132
StarHub	0202
	0522

Starlite	0032 0152
Stern	0202
Strong	0802
Sunkai	0262 0202
Sunny	0802
Sunstar	0002
Suntronic	0002
Sunwood	0132
Supra	0032 0192 0262 0202
Symphonic	0002 0132
T+A	0462 0182
Tandberg	0202
Tashiko	0002 0112 0192 0142 0032
Tatung	0002 0142 0112 0082 0262 0272
Tchibo	0262
TCM	0262
Teac	0132 0002 0202 0352 0032 0142 0212 0342 0552
TEC	0202 0132
Tech Line	0132
Technics	0182
TechniSat	0262
Tedelex	0032 0262 0352
Telefunken	0352 0232 0562 0202 0512
Telenet	0642
Telestar	0032
Teletech	0132 0202 0002
Telewest	0482
Tenosal	0132
Tensai	0002 0032 0132 0202
Tevion	0262 0352
Texet	0202
Thomson	0232 0752 0122 0732 0512 0562 0202 0062
Thom	0152 0032
Thom-Ferguson	0232
Tokai	0132 0032 0152
Tokiwa	0132
Topfield	0792 0902 0762 0602
Topline	0262
Toshiba	0092 0082 0142 0372 0272
Towada	0132
Tradex	0142
Tredex	0202
Triad	0202
Uher	0032 0192
Ultravox	0202
Unitedech	0192
United	0262 0372
United Quick Star	0202
Universum	0002 0142 0192 0032 0162 0262 0502 0152
Victor	0122
Video Technic	0002
Watson	0142 0272 0202 0352
Weltblick	0032
Wharfedale	0352 0572
World	0262
Yamishi	0132 0202
Yokan	0132
Yoko	0032 0132 0192
Yoshita	0132
Zehnder	0852
Zenith	0342
ZX	0262 0272

