

FYGYELEM : olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót a készülék biztonságos használatához és a megfelelő karbantartás érdekében ez az útmutató fontos információkat tartalmaz kérjük őrizze meg.

A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót őrizze meg esetleges későbbi felhasználásra.

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés.

Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben forduljon szakemberhez.

A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.

A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.

Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő, képzett szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak vagy nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.

A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót a csatlakozó aljzatból. Ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.

Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba mielőbbi szakszerű kijavítására.

Az elektromos készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelező:

- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
- Biztonsági okokból a készüléket nem használhatják egyedül gyermekek, mentálisan beteg emberek, tudatzavarban szenvedők. Minden esetben felügyeletet kell biztosítani, különösen gyermekek jelenlétében.
- Ne tegye ki a készüléket szélső őséges időjárásnak! (erős napsütés, eső).
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak!

Amennyiben meghibásodást tapasztal, ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon szakemberhez a gyártó által megjelölt szervizben.

Ha a készüléket már soha többet nem használja, húzza ki a dugót az elektromos hálózathoz, majd vágja le a csatlakozó kábelt.

Húzza ki a kábelt a teljes hosszában a túlmelegedés elkerülése érdekében.

Ez a készülék otthoni használatra készült. Minden más jellegű felhasználás veszélyes és tilos!

Ne használja a készüléket kültéren.

Ne helyezze a készüléket nem stabil vagy nem hőálló felületre.

Annak érdekében, hogy a gyermekek ne érinthessék meg a forró felületeket, helyezze el a készüléket legalább 85 cm magasságban.

Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.

A készülék egyes felületei túlságosan felmelegedhetnek működés közben.

Használja a fogantyúkat.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre bekapcsolt állapotban.

Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy távvezérlővel.

Ne hagyja a készüléket üresen hosszabb ideig bekapcsolva mert az túlmelegedhet.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.

Használat közben helyezze a készüléket egyenletes felületre.

Helyezze el a zsinórt a forró felületektől távol.

Ne helyezze a készüléket más sütő, mikrohullámú sütő alá vagy fölé, vagy gáztűzhely közelébe.

Ne mozgassa a készüléket működésközben.

Ne használja a készüléket függöny vagy más gyúlékony anyag közelében, a készüléket működés közben mindig felügyelni kell.

Ne használja a berendezést víz közelében, mosogató, mosdó vagy egyéb hasonló közelében ahol víz vagy más folyadék van a közelben és akkor sem ha a felhasználó vizes vagy nedves felületen áll. Ne fröccsenjen víz a készülék ablakára ha az meleg. Ne helyezze a készüléket abroszra vagy más nem hőálló felületre működésközben. Ne használja a készüléket vágódeszkán vagy más hasonló nem egyenletes felületen.

Ne helyezzen élelmiszert a készülékbe becsomagolva vagy olyan gyúlékony anyag használatával mint például papír, hab tálca, vagy műanyag fólia. Csak pizzát helyezzen be más anyagokat ne.

Csak pizza vagy hasonló élelmiszerek sütésére használja.

Ne kapcsolja be a készüléket nyitott állapotban vagy ha a tűzálló sütőlap nincs a helyén. Ne használja a készüléket ha a sütőlap nincs megfelelően elhelyezve.

Ne tároljon semmilyen anyagot vagy tárgyat a készülékben még kikapcsolt állapotban sem.

Használjon kesztyűt vagy más védőfelszerelést miközben az ételt behelyezi vagy kiveszi a sütőből.

Kép pag.2

- 1 - Funkció kapcsoló
- 2 - Funkció visszajelző lámpa
- 3 - Időzítő
- 4 - Ellenőrző ablak
- 5 - Ajtó nyitó fogantyú
- 6 - Tűzálló sütőlap
- 7 - Sütő tepsí



Ez a készülék a 2006/95/EC és a 2004/108/EC szabványnak megfelelően készült.

A műszaki adatok a készüléken vannak feltüntetve.

Használati utmutató

Ha a készülék új és azt még nem használta végezze el az alábbi műveleteket az esetleges kellemetlen szagok eltávolítása érdekében:

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

Kapcsolja be a készüléket és működtesse 15 percig az anyaglemez használatával "DUAL" módban.

Ebben az esetben a készülék mindkét fűtőberendezése üzemel mindkét lámpa világít.

A TIMER időzítő beállításához forgassa túl a gombot az időn majd vissza a beállítani kívánt időpontra.

A készülék nem üzemel, ha a TIMER időzítő nincs bekapcsolva.

Ne használja a készüléket az agyagbetét vagy a fémbetét nélkül.

Ellenőrizze, hogy a tűzálló agyagbetét vagy a fém lemez megfelelően van elhelyezve a készülékben, azok jól illeszkednek a kialakításokhoz.

Forgassa kézzel a korongot, hogy az nem essen le.

Sütés

Melegítse elő a sütőt 10 percig, mielőtt a pizzát behelyezi.

Helyezze a pizzát az anyaglemezre vagy a sütőlapra és ellenőrizze, hogy eltávolított arról minden csomagolóanyagot.

Állítsa be az időt és válassza a "DUAL" módot.

A sütési idő függ a feltétek számától és a fokozat beállításoktól. Átlagosan 10-15 perc sütési idő szükséges egy pizza elkészítéséhez.

Ezek átlagos időértékek és változhatnak például, hogy fagyasztott vagy friss házi készítésű pizzát készít.

Általános információk

Válassza ki az "UPPER" ha felső sütést, vagy a "LOWER" ha alsó sütést szeretne.

Ellenőrizze a sütés állapotát a készülék tetején található ablakon.

Ha az idő lejárt a készülék kikapcsol és

Amikor kinyitja a készüléket álljon kissé balra vagy jobbra, de ne a készülék elé, mert a hirtelen felcsapó gőz sérülést okozhat.

Ha a működés közben felnyitja a fedelet az automata biztonsági kapcsoló kikapcsolja a fűtőelemeket.

Figyelem: A készülék 30 cm átmérőjű pizza sütésére alkalmas, ne tegyen ennél nagyobb pizzát a sütőbe.

Ha a készülék leállt ellenőrizze, hogy az ki legyen kapcsolva és húzza ki Torták, sütemények vagy más hasonló élelmiszerek sütéséhez előbb kapcsolja be az alsó fűtőelemeket 3-5 percre, majd a felsőt 10 percre.

Tanácsok a készülék használatához.

Ügyeljen arra, hogy a feltétek ne kerüljenek az agyag lapra, mert azok odaéghetnek és folokat hagyhatnak.

Használja az ablakot az ellenőrzésre, így a tészta nem emelkedik meg nagyon, hogy elérje a felső fűtőelemet.

A pizza kivételéhez használjon megfelelő konyhai eszközt, ne szeletelje fel a pizzát a lapon és ne tálalja a pizzát az asztalra a sütőedényben.

Ne karcolja meg és ne merítse víz alá a sütőlapot és ne használja másra mint ahogy az elő van írva.

Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg még a készülék megfelelően lehül és csak azután mozgassa azt.

Ne tegye ki hirtelen lehűlésnek az agyaglapot mert az megrepedhet vagy eltörhet.

A fém lemez tapadásmentes bevonattal van ellátva, így nem csak pizza, hanem piskóták és sütemények melegítésére is alkalmas.

Soha ne használja a két lapot egyidejűleg.

Lehetséges alufólia vagy zsírpapír használata a sütőben, ha egyéb más ételek melegítésére használja, de ügyeljen arra, hogy ezek soha ne érintkezzenek a felső fűtőelemmel.

Ez a készülék nem igényel semmilyen különleges karbantartást. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és hagyja megfelelően lehűlni mielőtt hozzákezd a karbantartáshoz. A készülék tisztításához használjon puha nedves rongyot. Soha ne használjon súrolószereket vagy kémia oldószereket. Ne használjon túlságosan nedves anyagot vagy folyadékokat mert ha ezek a készülék belsejébe kerülnek károsíthatják azt. Ne használjon suroló szivacsot a készülék belsejének vagy a sütőlapok tisztítására. Mielőtt hozzákezd a készülék vagy a sütőlapok tisztításához ellenőrizze, hogy az megfelelően lehűlt, majd ezután távolítsa el az ételmaradványokat. Általános folyékony tisztítószert csak a fém sütőedény tisztítására használjon; ne tisztítsa ezzel az agyag sütőlapot mert a folyadék behatolhat az agyagba és ezáltal károsíthatja az élelmiszerek minőségét. Ne merítse a sütőlapot víz alá, használjon nedves szivacsot. Normális jelenség ha hosszabb használat után a sütőlap elveszíti felületének kezdeti esztétikai megjelenését. Hagyja megszáradni a készüléket megfelelően mielőtt azt újra használja vagy csatlakoztatja az elektromos hálózathoz.

SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ.