# LiveSuit 用户指南

V1.0 2009-04-1

1.	次件概述	<u>&gt;</u>	3
11	软件安		3
1.2	· 秋日父 . 基本寸	1能	4
1.3	. 软件界	に 「面」	4
1	1.3.1.		4
1	1.3.2.	标签	5
1	1.3.3.	文件路径	5
1	1.3.4.	进度条	5
2. 固	目件升级	٤	6
2.1	. 升级操	操作步骤	6
2.2	. 网络同	]步	6
3. 君	了助系统	ξ	7
3.1	. 用户指	育	7
3.2	. FAQ		7
附录	: USB	驱动程序安装	8

# 1. 软件概述

### 1.1.软件安装

安装步骤

1 取得 LiveSuit 安装文件 LiveSuitPack100\_ex.exe, 存放在 D:\test 目录下,如下图所示



### 3 我们可以看到在该目录下有一个 LiveSuit.exe 文件, 它就是 LiveSuit 软件

4 鼠标双击 LiveSuit.exe, LiveSuit 软件运行起来,如下图所示

😁 LiveSui	it			
🍌 选择	释固件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	🥳 网络同步	🏹 用户指南	🚴 退出
固件				
进度				
	欢迎使用LiveSuit!			

#### 注意:

请将 LiveSuit 安装在硬盘上的一个目录下,最好不要在 U 盘等移动存储设备中安装 LiveSuit 软件。

### 1.2.基本功能

- 1 设备信息查询及备份
- 2 设备固件系统升级
- 3 LiveSuit 软件升级(视网络及服务器情况)

### 1.3.软件界面

😵 LiveSu	it			
<b>)</b>	译固件 💣 系统升级	🥵 网络同步	🏹 用户指南	🚴 退出
固件	D:\img\ePDKv100.img			
进度		0%		
	欢迎使用LiveSuit!			

图 1 软件界面

### 1.3.1. 按钮

- 选择固件: 单击该按钮可以让用户选择需要用于升级的固件
- 系统升级: 在插入设备, 并识别为 u 盘后, 单击该按钮进行系统固件升级
- 网络同步: 在用户具备网络通信功能的情况下, 单击该按钮进行 LiveSuit 软件的网络升级
- 用户指南:单击该按钮打开帮助文档

退出:单击该按钮 LiveSuit 结束并退出,在进行固件升级或设备查询的过程中不要单击该按钮最小化:单击该按钮后 LiveSuit 进入系统托盘模式X:单击该按钮后 LiveSuit 进入系统托盘模式

### 1.3.2. 标签

**固件:** 该标签右侧的是文件路径的标记框 进度: 该标签右侧是显示升级进度的进度条 **欢迎使用 LiveSuit**:显示当前系统运行的情况以及结果,会动态变化

## 1.3.3. 文件路径

显示用户选择的固件文件路径

### 1.3.4. 进度条

指示当前升级的进度

# 2. 固件升级

### 2.1.升级操作步骤

- 1 运行 LiveSuit 软件
- 2 选择固件包文件(\*.img)
- 3 插入待升级的设备(一次只能插入一个设备)
- 4 单击"系统升级",开始进行升级。
- 5 中途需要<mark>两次安装 usb 驱动程序</mark>,选择 LiveSuit 所在目录下 usbDriver 目录下的 usbdrv.inf 即可(<mark>具体请参</mark> 考附录 USB 驱动程序安装)
- 6 升级成功,拔出设备复位即可。
- 7 升级失败,请拔出设备,复位设备后再插入设备继续再升级。
- 8 多次升级失败,请与经销商联系。

#### 注意:

不要中途单击"网络同步","退出"等按钮

### 2.2.网络同步

- 1 运行 LiveSuit 软件
- 2 单击"网络同步"按钮进行 LiveSuit 软件升级。(注意:用户必须能够访问网络)

#### 注意:

网络同步的时候不要进行"系统升级","退出"等操作.

# 3. 帮助系统

### 3.1.用户指南

1 单击"用户指南",打开帮助文档。

### 3.2.FAQ

- 1 提示"没有找到设备",一般是没有把设备插入主机,或者刚刚插入设备,等待一会再试
- 2 系统升级之前最好备份设备中的数据到其他可靠的存储设备中。
- 3 系统升级过程可能导致用户数据文件丢失,升级之前请先进行数据备份.
- 4 新版本的固件请从厂家获取,不要随意从网络下载来路不明的固件文件。
- 5 其他问题请与经销商联系

# 附录: USB 驱动程序安装

若 PC 机未安装过 USB 设备的驱动,此时会要求安装驱动,如下图所示。



选择"否,暂时不(T)",点击"下一步",进入下图所示界面。



选择"<mark>从列表或指定位置安装(高级)</mark>",点击"<mark>下一步</mark>",进入下图界面。

硬件更新向导
请选择您的搜索和安装选项。
○ 在这些位置上搜索最佳驱动程序 (፩)。 使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找 到的最佳驱动程序。
<ul> <li>─ 搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(M)</li> <li>✓ 在搜索中包括这个位置(0):</li> <li>D:\img\LiveSuit\UsbDriver</li> <li>✓ 浏览(B)</li> </ul>
● 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序 ④)。 选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。
(上一步 (B))下一步 (B) > 取消

点击"下一步",然后点击"<mark>从磁盘安装</mark>"。如图下图所示

选	隆要为此硬件安装的设备驱动程序	
	从藏盘安装	<u> </u>
÷	插入厂商的安装盘,然后确定已有 的驱动器。	在下面选定正确 确定 取消
▼ 型	厂西立件有制本酒で)。	
	) 陶文件复制未想(U): A:\	▶ 浏览 (8)
	<b>这个驱动程序没有经过数字签署!</b> 告诉我为什么驱动程序签名很重要	从磁盘安装(出)
	[ [	

单击"<mark>浏览</mark>",进入下图界面。

查找文件							? 🛛
查找范围( <u>I</u> ):	🗀 UsbDriver	~	0	ø	Þ	•	
Recent	🧐 usbdrv. inf						
果面							
夏夏 我的电脑							
<b>《</b> 网上邻居							
	文件名(图):	usbdrv. inf			~		打开(0)
	文件类型(I):	安装信息 (*.inf)			×		取消

<mark>选择 usbDriver 目录下 usbdrv.inf 文件</mark>,然后单击"<mark>打开</mark>",进入下图界面

从截盘步	茂	×
3	插入厂商的安装盘,然后确定已在下面选定正确 的驱动器。	确定 取消
	厂商文件复制来源(C): D:\img\UsbDriver	(ME B)

单击"<mark>确定</mark>",进入下图界面

硬件更新向导	
选择要为此硬件安装的设备驱动程序	
请选定硬件的厂商和型号,然后单击 程序的磁盘,请单击"从磁盘安装" □ 見二苯の硬体 (2)	"下一步"。如果手头有包含要安装的驱动 。
▶ 显示兼容硬件 (2)	
USB Device (VID_1f3a_PID_efe8)	
这个驱动程序没有经过数字签署! 告诉我为什么驱动程序签名很重要	从磁盘安装 (1)
	<上一步(B)下一步(B) 》 取消



### 安装完成以后进入下图界面。

硬件更新向导	
	完成硬件更新向导
	该向导已经完成了下列设备的软件安装:
ICE .	USB Device (VID_1f3a_PID_efe8)
	要关闭向导,请单击"完成"。
	< 上一步 ( 完成

点击"完成"。至此 USB 驱动安装完成。