

ADSL-МАРШРУТИЗАТОР

QDSL-1040

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ



1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- 1. АДСЛ маршрутизатор
- 2. Блок питания
- 3.LAN-кабель
- 4.Сплиттер
- 5. Телефонный кабель



2. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ LED



СИГНАЛЫ LED

Режим	Обозначение	Цвет сигнала	Значение
Питание	POWER	Вкл.	Питание включено
		Выкл.	Питание выключено
Линия	DSL	Вкл.	WAN соединение ОК или загрузка системы
		Мигает	WAN попытка подключения
		Выкл	Нет соединения
Данные	Internet	Вкл.	Соединение ОК
		Мигает.	Передача данных
		Выкл.	Нет соединения



пк	LAN1-4	Вкл.	Ethernet соединение ОК
		Выкл.	Ethernet соединения нет
		Мигает	Передача данных

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ QDSL-1040



Line - RJ-11 порт ADSL для соединения с DSLAM

LAN1-4 - RJ-45порт для 10/100 Base-T Ethernet LAN соединения с ПК

Rst - кнопка Reset для возврата к стандартным настройкам

Power - разъём питания Switch – кнопка Вкл./Выкл.

3.2 СОЕДИНЕНИЕ

Соедините line-порт QDSL-1040 и modem-порт сплиттера при помощи кабеля (5). Phone-порт сплиттера предназначен для подключения телефона, а line-порт сплиттера должен быть соединён с телефонной линией.





- Подключите маршрутизатор к электрической сети при помощи адаптера питания (2) и нажмите кнопку "Power switch" на задней панели, чтобы включить устройство (должен загореться Power LED).
- Соедините сетевой порт вашего компьютера при помощи кабеля (3) к LAN-порту (Ethernet-порту) маршрутизатора при этом должна загореться индикация LAN1-4 на передней панели устройства. Если LED (LAN1-4) не загорелся, следует проверить соединение между ПК и QDSL-1040

4.НАСТРОЙКА МОДЕМА

e QDSL-1040				
ADSL модем QDSL-1040		y		
Автоматическая конфигурация	Адыгея	¢		
Прочие настройки		а		
Сохранить параметры РРРоЕ	Логин РРРоЕ Пароль РРРоЕ			
Быстрый запуск		0		
Руководство пользователя	*	l		
		В		
Выход		0		
		н		

После подключения модема к ПК вставьте установочный диск в CD-привод и запустите файл установки, если установка не начнётся автоматически.

Произведите настройки в нижеследующей очерёдности:

Выберите свой регион из выпадающего списка окна программы установки. Нажмите кнопку «Автоматическая

конфигурация», для конфигурации модема в соответствии с настройками для вашего региона. Настройка может занять некоторое время - около 2-х минут.

Если появилось сообщение «Ошибка связи с устройством» проверьте настройки антивирусного ПО, Брандмауэра Windows. Так же См. П.6 Руководства пользователя.

НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ МОДЕМ ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ!

Если в вашем договоре с провайдером Интернет указаны имя пользователя и пароль PPPoE их следует использовать для настройки. Введите соответствующие значения в поля «Логин PPPoE», «Пароль PPPoE» программы установки, после чего нажмите кнопку «Сохранить параметры PPPoE».

После настройки региона и реквизитов РРРоЕ (если необходимо) модем готов к работе.

При возникновении проблем с открытием Руководства Пользователя следует проверить наличие на компьютере установленного программного обеспечения Acrobat Reader (ПО доступно на установочном диске).