

Как обновить прошивку в комбо-устройстве SilverStone F1 Hybrid UNO

- 1) **Убедитесь, что ваше комбо-устройство полностью заряжено!** Если прибор не заряжен, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО устройства. Батареи Hybrid UNO хватает примерно на 15 минут (хватает на экстренное поддержание внутренних систем).
- 2) Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия прошивки указана в меню). Если она последняя — менять прошивку не нужно.
- 3) Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.
- 4) Разархивируйте файл.
- 5) Отформатируйте карту памяти (либо через меню аппарата, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**
- 6) Запишите на карту памяти файл базы данных в формате .bin (Например: **HybridUnoDB.bin**). Только файл, больше ничего!
- 7) Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.
- 8) На экране появится окно с вопросом: Обновить прошивку? Выберите **0** (переключением кнопок ВВЕРХ ВНИЗ на правой стороне прибора и затем подтвердите кнопкой ОК на левой стороне прибора).
- 9) После завершения прошивки, прибор выключится
- 10) Вытащите и отформатируйте флешку (иначе при включении прибор снова попытается обновиться).
- 11) Вставьте флешку в комбо-устройство. Можно ехать! Счастливого пути =)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время перепрошивки на комбо-устройство **обязательно** должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.
- Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.
- Если вы хотите **одновременно обновить и базу данных и прошивку (fw)**, то действия все те же самые, только на флешку Вы скидываете ОБА файла (только файлы): **HybridUnoDB.bin** и **firmware.bin**