


Для пользователей Windows 7

На этом листе содержится дополнительная информация для пользователей Windows 7.

Внимательно ознакомьтесь со следующей информацией при использовании данного изделия с Windows 7.

После установки или удаления драйвера для данного изделия на дисплее компьютера, возможно, отобразится диалоговое окно Помощник по совместимости программ.



Установка или удаление драйвера выполнено успешно даже при отображении диалогового окна Помощник по совместимости программ. Выберите [Эта программа установлена правильно].